

Handleiding MFS bedienings monitor voor Turbo Jet "Super"

Af te lezen waardes:

- **kg / ha** - Gewenste kg zaad per ha
- **kg tot** - Totaal kg zaad gezaaid (Op nul zetten door reset 3 sec. ingedrukt te houden)
- **ha** - Bewerkte oppervlakte (Op nul zetten door reset 3 sec. ingedrukt te houden)
- **km / h** - Rijsnelheid
- **ha totaal** - Totaal bewerkte oppervlakte (Dit is zichtbaar te maken door de pijltjes toetsen gelijktijdig 3 sec. ingedrukt te houden. Op nul zetten door reset 3 sec. ingedrukt te houden).

Programmeer waardes:

1. kg / ha- Gewenste kg zaad per hectare

- display op **kg / ha** met pijltjes toetsen
- **set** 2 sec ingedrukt houden
- display waarde begint te knipperen
- aanpassen waarde met pijltjes toetsen
- toets **set** voor bevestigen (display stop met knipperen)

2. Werkbreedte in cm

- display op **ha** met pijltjes toetsen
- **set** 2 sec. ingedrukt houden
- werkbreedte wordt getoond en knippert
- aanpassen werkbreedte met pijltjes toetsen
- toets **set** voor bevestigen

Kalibreer waardes:

1. Rijsnelheid sensor

- display op **km / h** met pijltjes toets
- **set** 2 sec ingedrukt houden
- afstand in mm v/d afgelegde weg tussen 2 pulsen wordt getoond en knippert
- toets 1 x **set** en rijd een uitgezette afstand bv 100 m
- stop bij 100 m en lees op de display de gereden afstand
- indien deze waarde niet gelijk is aan de werkelijke afstand, dan deze aanpassen met de pijltjes toetsen
- toets 1 x **set** om te bevestigen
- toets nog 1 x **set** om de programmering te verlaten
-

2. Zaai-as sensor

- display op **kg tot** met pijltjes toetsen
- **set** 2 sec ingedrukt houden
- aantal grammen per zaai-as puls wordt getoond en knippert
- toets 1 x **set** om kalibratie te starten (On – Off schakelaar moet op Off staan)
- zet schakelaar op **On** om met afdraaien te beginnen
- display toont hoeveelheid afgedraaid zaad in kg
- zet schakelaar op **Off**
- weeg de afgedraaide hoeveelheid zaad nauwkeurig en toets dit in de display met de pijltjes toetsen, indien dit een andere waarde had
- toets 1 x **set** voor bevestigen
- de nieuwe kalibratie waarde wordt getoond en knippert (gram / zaai-as puls)
- toets nog 1 x **set** voor bevestigen en om de programmering te verlaten