

**Euro-Part**

# Profi-bediening

Voor Euro-Turbo-Jet Super

Toerental knop: Hiermee kunt u de snelheid van de zaaias instellen. Ook tijdens het strooien kan de snelheid traploos versteld worden voor de juiste hoeveelheid.



Kontrole lamp van de zaaias; bij oplichten is de zaaias in gebruik.

Hoofdschakelaar; met deze tuimelschakelaar wordt de zaaias AAN/UIT geschakeld. Bij onderhoud aan de strooier altijd de stroom uitschakelen!!

Ventilator knop; hiermee wordt de ventilator AAN/UIT geschakeld. Bij het afdraaien de ventilator op UIT. Onder alle andere omstandigheden altijd op AAN, omdat het anders tot verstoppingen kan leiden.

Bij de nieuwe met **2 x dubbelturbine** uitgeruste strooiers dient de meegeleverde stekker als volgt aangesloten te worden:

Nr. 54 op min  
**Nr. 58 L op plus** doorsnede 4 mm<sup>2</sup> gebruiken

Bij plus – Zekering 30 A gebruiken.

Nr. 31 op min  
**Nr. 58 R op plus** doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup> gebruiken

Bij plus – Zekering 10 A gebruiken.