



EURO-PART
Nr. 1 bei Traktoranbausätzen

EURO-PART *Streutabellen*

Diese Tabellen können Sie als Richtwerte verwenden. Viele Faktoren spielen bei der Einstellung der Streumenge eine große Rolle. Veränderungen entstehen durch Tausendkorngewicht, Feuchtigkeit usw. Es wird empfohlen bei jeder Aussaat eine Abdrehtprobe zu machen.

Streutabelle Dt. Weidelgras

Arbeitsbreite	2,50 m				4,00 m				6,00 m			
Drehzahlein- stellung	2 - 4				5 - 8				8 - 10			
km/h	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	

Schieberöffnung

15 kg/ha	4,3	4,6	5,2	5,4	3,4	3,8	4,7	5,0	3,3	3,5	4,0
25 kg/ha	4,7	5,0	6,5	7,7	4,5	4,8	6,1	6,7	5,5	7,0	7,7

Abgabehöhe: 1,00 m

Streutabelle Weißklee

Arbeitsbreite	3,00 m				6,00 m				12,00 m			
Drehzahlein- stellung	1 - 3				4 - 7				8 - 10			
km/h	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12

Schieberöffnung

10 kg/ha	1,0	1,1	1,2	1,3	1,1	1,3	1,4	1,5	1,3	1,5	1,7	1,9
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Abgabehöhe: 1,00 m

Streutabelle Phacelia

Arbeitsbreite	2,50 m				3,00 m				10,00 m			
Drehzahlein- stellung	1 - 3				2 - 4				8 - 10			
km/h	6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	15	20

Schieberöffnung

12 kg/ha	1,2	1,5	1,7	1,9	1,3	1,6	1,7	1,9	2,4	2,6	3,0	4,3
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Abgabehöhe 1,00m

Streutabelle Gelbsenf

Arbeitsbreite	3,00 m				4,00 m				15,00 m			
Drehzahl	800 - 1000				1000 - 1200				2400 - 2700			
Knopfstellung	2 - 4				3 - 5				8 - 11			
km/h	6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	15	20

Schieberöffnung

15 kg/ha	1,5	1,8	2,0	2,2	1,7	2,0	2,4	2,6	2,1	2,7	3,4	4,4
25 kg/ha	2,3	2,5	2,7	2,9	2,3	2,7	3,2	3,6	3,2	3,7	5,6	7,8

Arbeitshöhe: 1,00 m

Streutabelle Schneckenkorn

Arbeitsbreite	12,00 m				15,00 m				20,00 m				24,00 m			
Drehzahl	1800 - 2000				2000 - 2300				2400 - 2600				2600 - 2800			
Knopfstellung	ca. 7				ca. 8				ca. 9				ca. 10			
km/h	6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	15	20				

Schieberöffnung

3 kg/ha	1,5	1,8	2,0	2,2	1,7	2,0	2,4	2,6	2,1	2,7	3,4	4,4
4,5 kg/ha	2,3	2,5	2,7	2,9	2,3	2,7	3,2	3,6	3,2	3,7	5,6	7,8

Arbeitshöhe 1,30 m

Vor Arbeitsbeginn ist unbedingt eine Abdrehprobe durchzuführen!
Siehe separate Anleitung!

DIE FIRMA EURO-PART ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG AUF DIE, DURCH DIE VERWENDUNG DES EURO-PART ELEKTROKLEINSAMEN-STEUERS EURO-TURBO MÖGLICHERWEISE ENTSTEHENDEN (MENGENMÄSSIGEN) FEHLAUSSAATEN!!