

tel.: (0031) 0184 69 27 32
fax: (0031) 0184 69 34 42

Melkweg 2
2971 VK Bleskensgraaf - NL

K.v.K. Dordrecht nr. 23090695
B.T.W. nr. NL812567985 B03

E-mail: infobali@farmstore.nl
Internet: www.farmstore.nl

farmstore

Bankrelatie:
Rabobank Graafstroom
rek.nr. 34. 27. 17. 731

HANDLEIDING *PESO/LABEL* STORTI WEEGINRICHTING

LET WEL !!!!

- Als het weegkastje vreemde cijfers aangeeft, optelt of in het geheel niet werkt, controleer dan eerst de accu-spanning.
- Als u met de hogedruk reiniger de STORTI afspuit, verwijder dan het meetkastje. Koppel daarvoor de 2 kabelaansluitingen los. Beschadigingen veroorzaakt door vocht of water, vallen niet onder garantie.

WAAR U BIJ DAGELIJKS GEBRUIK OP MOET LETTEN BIJ HET INSTELLEN VAN UW WEEGINRICHTING

1. Het apparaat met de "on" schakelaar omzetten.
2. Het displaybord moet nu nauwkeurig op NUL = 0000 gesteld worden met de knop "TARA".
3. Bij het bouwtype model 220 kan ook een alarmtoon bereikt worden bij een voorgeprogrammeerd gewicht.
Dan moet men als volgt te werk gaan:

LADEN

- a. Zet de schakelaar "CARICO - SCARICO" op "CARICO", er moet bij "CARICO" een pijltje verschijnen.
- b. Nu draait men de knop "SET" met de wijzer van de klok mee tot het gewenste gewicht verschijnt op het display.
- c. Bij het laden ziet u dan het ingestelde gewicht verminderen en bij het bereikte nul waarde "0000" hoort u dan het ALARM-sigitaal plus minus 5 seconden lang.

ONTLADEN OF VOEDEREN

- a. Zet nu de schakelaar "CARICO - SCARICO" op "SCARICO" tot er bij "SCARICO" een pijltje verschijnt.
- b. Draai dan de "SET" knop tegen de wijzer van de klok in en vul hiermee weer het gewenste gewicht in. Herhaal deze handelingen bij elke voeding en of laden.

Om het gezamenlijk gewicht te krijgen zet u de schakelaar "CARICO - SCARICO" in het midden.

Kontroleert u alvorens u begint of de aansluitkabels goed vastzitten aan het apparaat.

ENKELE WAARDEVOLLE TIPS

1. Indien u de STORTI niet gebruikt, schakel dan het weegsysteem uit.
2. Het weegsysteem werkt alleen nauwkeurig als de STORTI stilstaat en in horizontale positie.
3. Sterke wind kan de exakte weging beïnvloeden.
4. Naast de kabelaansluiting zit een zekering gemonteerd. Bij weigering van het weegsysteem controleert u eerst deze zekering en dan de accuspanning. Het defekt zijn van de zekering heeft een oorzaak, neem deze eerst weg alvorens een nieuwe zekering te plaatsen.
5. De kabels en aansluitingen dienen onbeschadigd en schoon te zijn.

ALGEMENE ONDERHOUDSREGELS

1. Controleer het olienivo van de hydraulische olie-periodiek.
2. Controleer het olienivo van de tandwiel-periodiek. Bijvullen met olie BP Energal Gr-XP-220 of gelijkwaardige olie. Planetaire aandrijving dient na de eerste 50 uur vernieuwd te worden, daarna jaarlijks.
3. Controleer na elke 50 uur het nivo van het hydraulische circuit. (evt. bijvullen met TOTAL Azolla 46 of een gelijkwaardige olie van een ander merk). Het hydrauliek filter moet elke 50 uur gereinigd worden.
4. Smeer alle beweegbare delen van de machine en smeer de machine geheel door, in het bijzonder wagens met knielinrichting 1x per week.
5. Smeer periodiek de ketting met olie en vet en controleer tevens of de kettingspanning voldoende is.

technische ondersteuning
Hans Peters
0653-995463