

	FICHE TECHNIQUE 904 280 – 1 – B	06/01/2016	Page 1/1
Bediening van bodemketting		<b>EVR First</b>	

### Bodemketting potentiometer bediening EVR First model



Voor instellen, laat de bodemketting tijdelijk draaien (werk/spread richting)

#### Instelling minimum snelheid bodemketting

- - Zet de cursor/potentiometer van snelheid bodemketting op de control box op positie 1.
- - Zet het pijltje op positie 0s op MIN bij potentiometer (aan de binnenzijde van de controlbox.)
- - Draai langzaam met klok mee (0s to 10s) MIN cursor tot de bodemketting begint te draaien
- - Draai voorzichtig cursor MIN tot de bodemketting stopt.

#### Maximum floor speed adjustment

- - Zet de cursor/potentiometer van snelheid bodemketting op de control box op positie 10
- - zet het pijltje op positie 10s op MAX potentiometer (aan de binnenzijde van de controlbox)
- Draai langzaam tegen de klok in (0s to 10s) MAX cursor tot de snelheid van de bodemketting afneemt

-  
Draai de cursor langzaam iets terug voor de maximum snelheid van de bodemketting.

#### Instellen van reactietijd

- zet cursor RAMP maximaal (10s)
- (U kunt indien gewenst reactietijd aanpassen)