

Seeder+ Alarmmeldingen / Error Codes

- Er 1 Ventilator is uitgeschakeld
- Er 2 Ventilator toeren te laag
- Er 3 Ventilator toeren te hoog
- Er 6 Zaadniveau te laag of bak leeg
- Er 8 Motor toeren te laag
- Er 9 Motor toeren te hoog
- Er 10 Foutieve ingave of opslag
- Er 11 Ongeldige kalibratie waarde
- Er 12 Stroomsterkte (Amp) van motor te hoog
- Er 14 Spanning te laag (min. 12 Volt)
- Er 15 Kabelstoring tussen Seeder+ en controlbox op machine
- Accuspanning te laag

Voor verklaring en oplossingen van de storingen, zie originele handleiding.