

COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU

NOTICE CONSOLE CS 30-18 (Classic & Comfort)

SEED MONITOR CS 30-18 MANUAL

(Classic & Comfort)







Cette notice est à lire attentivement avant montage et utilisation, elle est à conserver soigneusement. Pour plus d'informations, ou en cas de réclamation, vous pouvez appeler l'usine RIBOULEAU MONOSEM, numéro de téléphone en dernière page.

L'identification et l'année de fabrication de votre semoir se trouvent sur la boîte de distances.

Par souci d'amélioration continue de notre production, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos matériels qui de ce fait, pourront par certains détails être différents de ceux décrits sur cette notice.

NOTICE ORIGINALE

Lesen Sie sich vor Montage und Benutzung aufmerksam die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Für mehr Informationen oder bei Reklamationen können Sie sich mit der Fabrik RIBOULEAU MONOSEM in Verbindung setzen (Telefonnummer siehe letzte Seite).

Die Identifikation und das Herstellungsjahr Ihrer Sämaschine stehen auf dem mittleren Getriebe.

Da wir um eine ständige Verbesserung unserer Produkte bemüht sind, behalten wir uns das Recht vor, unsere Maschinen ohne Vorankündigung zu verändern. Manche Details können daher von den in dieser Anleitung beschriebenen abweichen.

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

This manual should be read carefully before assembly and operation. It should be kept in a safe place. For further information or in the event of claims, please call the RIBOULEAU MONOSEM factory. You will find the telephone number on the last page of this manual.

The identification and year of manufacture of your planter are on the central gear box.

With the aim of continuously improving our products, we reserve the right to modify our equipment without notice. As a result, some elements may differ from those describeb in these instructions.

ORIGINAL INSTRUCTIONS

Lea atentamente este manual antes de usar la máquina y consérvelo siempre en buen estado. Para más información, o en caso de reclamación, puede llamar a la planta de RIBOULEAU MONOSEM en el nº de teléfono que aparece en la última página.

La identificación y el año de fabricación de la sembradora figuran en el chasis.

Al objeto de mejorar continuamente nuestra producción, nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso el material que en ciertos detalles pudiese ser diferente al descrito en estas instrucciones.

MANUAL ORIGINAL

SOMMAIRE

1 - INTRODUCTION	2
2 - INSTALLATION	4
3 - DESCRIPTION ET UTILISATION DE LACONSOLE (Classic et Comfort)	18
4 - ENTRETIEN ET RECHERCHE D'INCIDENTS	44
5 - GARANTIE	48
6 - PIÈCES DE RECHANGE	49

CONTENTS

1 - INTRODUCTION	2
2 - INSTALLATION	4
3 - DESCRIPTION AND USE OF THE CONSOLE (Classic and Comfort)	18
4 - MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING	45
5-WARRANTY	48
6 - SPARE PARTS	49

INHALTSVERZEICHNIS

1 - EINLEITUNG	2
2 - INSTALLATION	4
3 - BESCHREIBUNG UND BENUTZUNG DER STEUERKONSOLE (Classic und Comfort)	18
4 - WARTUNG UND STÖRUNGEN	46
5 - GARANTIE	48
6 - ERSATZTEILE	49

SOMMARIO

1 - INTRODUCCIÓN	2
2 - INSTALACIÓN	4
3 - DESCRIPCIÓN Y USO DE LA CONSOLA(Classic y Comfort)	18
4 - MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	47
5 - GARANTÍA	48
6 - PIEZAS DE REPUESTO	49







1. INTRODUCTION

Les contrôleurs MONOSEM **CS30** sont des appareils conçus pour aider l'utilisateur à **éliminer toute** approximation et incertitude lors du semis.

Le contrôleur se présente sous la forme d'une console avec écran couleur à installer dans la cabine du tracteur. Des cellules photo-électriques sont installées sur chaque élément du semoir et sont raccordées par un faisceau filaire à la console.

Le contrôleur est alimenté par la batterie (12 volts) du tracteur.

En fonctionnement, la console reçoit et contrôle en permanence les informations en provenance de chaque cellule. Elle peut ainsi avertir l'utilisateur en temps réel d'un problème de semis sur un rang : débit de graines insuffisant (manques), débit de graines trop important (doubles), défaut de graines (trémie vide),... Une alarme sonore et un message d'erreur visuel permettent de prendre instantanément connaissance du problème et du rang concerné.

Le contrôleur MONOSEM CS30 possède les fonctions suivantes :

Contrôle de la population moyenne de semis Contrôle de la distance entre graines

Contrôle de la distribution d'engrais (pour les semoirs équipés de cellules engrais)

Affichage de la vitesse d'avancement Gestion des surfaces travaillées

1. EINLEITUNG

Die Säüberwachungsgeräte MONOSEM **CS30** sind so konzipiert, dass sie **jegliche Schätzung und Unsicherheit** bei der Aussaat vermeiden.

Das Säüberwachungsgerät besteht aus einer Steuerkonsole mit Farbdisplay, die sich in die Traktorkabine montieren läßt. Auf jedem Element der Sämaschine sind photoelektrische Zellen angebracht, die durch ein Kabelbündel mit der Steuerkonsole verbunden sind.

Die Stromversorgung des Säüberwachungsgerätes erfolgt durch die Batterie (12 V) des Traktors.

Wenn die Maschine in Betrieb ist, erhält die Steuerkonsole die Information jeder Zelle und kontrolliert sie kontinuierlich. Damit kann sie den Benutzer in Echtzeit auf ein Aussaatsproblem in einer Reihe hinweisen : Durchfluss der Körner zu niedrig (fehlende Körner) oder zu hoch (Doppelbelegungen), keine Körner (leerer Trichter),...Eine akustische Warnung und eine visuelle Fehlermeldung weisen unmittelbar den Fahrer hin und zeigen ihm an, in welcher Reihe der Fehler liegt.

Das Säüberwachungsgerät MONOSEM CS30 besitzt also die folgenden Funktionen:

Kontrolle der durchschnittlichen Aussaatdichte Kontrolle des Säabstandes

Kontrolle der Düngerdosierung (bei den mit Düngerzellen ausgestatteten Sämaschinen).

Anzeige der Fahrgeschwindigkeit Verwaltung der gesäten Flächen

1. INTRODUCTION

MONOSEM **CS30** controllers are devices designed to help the user to eliminate any approximation and uncertainty during sowing.

The controller is a console with a colour screen to be installed in the tractor cab.

Photoelectric cells are installed on each seeder element and connected to the console by means of a wired harness.

The controller is supplied by the tractor's battery (12 volts).

During operation, the console receive and controls permanently information from each cell. The user can hence be warned in real time in case of a sowing problem on a row: insufficient grain flow (lacks), excess grain flow (doubles), lack of grains (empty hopper)... A sound alarm and a visual error message provides instant knowledge of the problem and row concerned.

The MONOSEM CS30 controller features the following functions:

Control of the average grain population

Control of the distance between grains

Control of fertilizer distribution (for seeders fitted with fertilizer cells)

Display of forward speed Management of surfaces worked

1. INTRODUCCIÓN

Los controladores MONOSEM CS30 son aparatos concebidos para ayudar al usuario eliminando toda aproximación e incertidumbre en la siembra.

El controlador se presenta en forma de consola con una pantalla de color para instalar en la cabina del tractor.

Las células fotoeléctricas están instaladas en cada uno de los elementos de la sembradora y recordados con luces por fila en la consola.

El controlador se alimenta con una batería (12 voltios) al tractor.

Funcionando la consola recibe y controla permanentemente las informaciones que provienen de cada célula. Puede advertir al usuario en tiempo real de algún problema de siembra en una fila: caudal de los granos insuficiente (falta)

caudal de los granos demasiado importante (dobles), falta de grano (tolva vacía). Una alarma sonora y un mensaje visual de error permiten tomar instantaneamente conocimiento del problema y el rango en cuestión.

El controlador MONOSEM CS30 tiene las siguientes funciones:

Control de la población de siembra promedio Control de la distancia entre las semillas

Control de distribución de fertilizantes (para sembradoras equipadas con células de fertilizante) Visualización de la velocidad del progreso

Manejo de superficies trabajadas







2. INSTALLATION

2.1 – Fixation de la console

Installer la console dans la cabine du tracteur à un endroit où elle est facilement visible et accessible. Pour cela, utiliser le support [A] (fig. 1) fourni avec la console. Le plat [B] (fig. 1) est à clipser sur l'arrière de la console.

2.2 - Câbles de la console

a) Câble d'alimentation

Le contrôleur de semis MONOSEM CS30 fonctionne uniquement avec du 12 Volts. Le câble d'alimentation de la console est composé de deux fils. Si vous n'utilisez pas la prise 3 plots d'origine, assure vous que le fil marron équipé d'un porte fusible [C] (Fig. 2) est câblé sur la borne (+) de la batterie, le fil bleu sur la borne (-) de la batterie. Si vous avez deux batteries 12 Volts en série, assurezvous que le fil bleu est bien sur la borne reliée au châssis du tracteur (borne -) et que le fil marron est placé sur la borne + de la même batterie.

Un fusible dans son porte fusible [C] (fig. 2 & 3) protège le circuit électrique.

2. INSTALLATION

2.1 - Fastening the console

The console must be installed in the tractor cab, in a location ensuring it is visible and accessible. To do this, se the bracket supplied with the console [A] (fig. 1). Clip the plate [B] (fig. 1) to the back of the console.

2.2 - Console cables

a) Power supply cable B

The MONOSEM CS30 sowing controller runs only with a 12 Volt power supply. The console's power supply cable is composed of two wires. If you do not use the 3-pin connector supplied, check that the brown wire with a fuse holder [C] (Fig. 2) is wired to the (+) terminal, the blue wire to the battery's (-) terminal on the battery.

When using two series-connected 12 Volt batteries, check that the blue wire is wired to the terminal connected to the tractor chassis (- terminal) and the brown wire to the + terminal on the same battery.

The electric circuit is protected by a fuse in its fuse holder [C] (fig. 2 & 3).

2. EINBAU

2.1 - Befestigung der Konsole

Die Konsole in der Traktorkabine so anbringen, dass sie leicht zu sehen und leicht zugänglich ist. Dazu den mit der Konsole mitgelieferten Halter [A] verwenden. Die Platte [B] (Abb. 1) wird an der Rückseite der Konsole mit Clips befestigt.

2.2 - Kabel der Konsole

a) Stromkabel B

Das Säüberwachungsgerät MONOSEM CS30 funktioniert nur mit 12 V. Das Stromkabel der Konsole ist zweiteilig. Wenn Sie nicht den 3-poligen Originalstecker verwenden, stellen Sie sicher, dass das braune Kabel mit dem Sicherungshalter [C] (Abb. 2) an den (+)-Pol der Batterie und das blaue Kabel an den (-)-Pol der Batterie angeschlossen ist.

Wenn Sie zwei in Serie geschaltete 12-Volt-Batterien haben, stellen Sie sicher, dass das blaue Kabel an den mit dem Fahrgestell des Traktors verbundenen Pol (- Pol) und das braune Kabel an den +Pol der gleichen Batterie angeschlossen ist.

Der Stromkreis wird durch eine Sicherung in einem Sicherungshalter [C] (Abb. 2 & 3) geschützt.

2. INSTALACIÓN

2.1 - Fijación de la consola

Instalar la consola en la cabina del tractor en un lugardode esté visible y accessible. Para esto, utilizar el soporte (A) (fig 1) suministrado con la consola. El plato (B) (fig 1) para sujetarlo en la parte de atrás de la consola.

2.2 - Cables de la consola

a) Cable de alimentación

El controlador de semillas MONOSEM CS 30 funciona únicamente con 12 voltios. El cable de alimentación de la consola se compone de dos hilos.Si no utilizais la toma de 3 contactos originales, asegúrese de que el cable marrón con un portafusibles [C] (Fig. 2) esté conectado al terminal (+) de la batería y el cable azul al terminal (-) de la batería.

Si tiene dos baterías de 12 voltios en serie, asegúrese de que el cable azul esté en el terminal conectado al chasis del tractor (- terminal) y que el cable marrón esté colocado en el terminal + de la misma batería.

Un fusible en su portafusible (C) (fig 2 & 3) protege el circuito eléctrico.







b) Câble de raccordement au faisceau cellule

Amener le câble de la console avec sa prise 37 broches [B] (fig.2) à l'arrière du tracteur, près du relevage en le faisant courir le long du tracteur du côté opposé à l'alternateur et aux bougies. S'assurer qu'il est possible de manœuvrer le relevage sans endommager le câble.

Raccorder la prise 37 broches du câble de la console à la prise 37 broches du faisceau semoir auquel sont connectés les cellules photo-électriques de chaque rang. Le raccordement doit se faire au centre du semoir. Les faisceaux et les fils en excès doivent être solidement attachés, de façon à ce qu'ils ne soient pas détériorés au cours du travail du semoir.

c) Câble de raccordement au faisceau vitesse

Amener le câble du faisceau vitesse de la console avec sa prise 4 broches [A] (fig.1) à l'arrière du tracteur, près du relevage en le faisant courir le long du tracteur du côté opposé à l'alternateur et aux bougies.

S'assurer qu'il est possible de manœuvrer le relevage sans endommager le câble.

Raccorder la prise 4 broches du câble de la console à la prise 4 broches du faisceau auquel est connecté le capteur d'avancement. Les faisceaux et les fils en excès doivent être solidement attachés, de façon à ce qu'ils ne soient pas détériorés au cours du travail du semoir.

En option, il est possible de remplacer le capteur d'avancement par un radar. La mesure est plus précise mais le principe de fonctionnement reste identique.

b) Anschlusskabel an den Kabelstrang der Zelle

Das Kabel der Konsole mit dem 37-poligen Stecker [B] (Abb. 1) an der der Lichtmaschine und den Kerzen gegenüberliegenden Seite zum hinteren Teil des Traktors in die Nähe des Hubwerks führen.

Sicherstellen, dass das Hubwerk ohne Beschädigung des Kabels betätigt werden kann.

Den 37-poligen Stecker des Kabels der Konsole mit dem 37-poligen Stecker des Kabels der Sämaschine verbinden, mit dem die Photozellen jeder Reihe verbunden sind. Der Anschluss muss in der Mitte der Sämaschine hergestellt werden. Die Kabelstränge und überschüssigen Kabel müssen gut befestigt werden, damit sie bei den Arbeiten der Sämaschine nicht beschädigt werden.

c) Kabel zur Verbindung an das Geschwindigkeitsbündel

Fûhren Sie das Kabel des Geschwindigkeitsbündels der Konsole mit dem 4-poligen Stecker [A] (Abb. 1) an das hintere Teil des Traktors neben der Hebevorrichtung, so dass es längs des Traktors auf der gegenüberliegenden Seite des Generators und der Zündkerzen läuft.

Achten Sie darauf, dass die Hebevorrichtung betätigt werden kann, ohne dabei das Kabel zu beschädigen.

Schliessen Sie den 4-poligen Stecker des Kabels der Konsole an den 4-poligen Stecker des Bündels an, mit welchem der Wegsensor verbunden ist. Die übermäßigen Bündel und Drähte sind so sicher zu befestigen, dass sie während der Arbeit der Sämaschine keine Schäden erleiden.

Optional kann der Wegsensor durch einen Radar ersetzt werden. Dabei ist die Messung präziser aber bleibt die Funktionsweise identisch.

b) Cell harness connection cable

Route the console cable with its 37-pin connector [B] (fig.1)to the back of the tractor, near the lifting, by running it along the tractor on the side opposite the alternator and the spark plugs. **Check that the lifting can be controlled without damaging the cable.**

Connect the 37-pin connector of the console cable to the 37-pin connector of the seeder, to which the photoelectric cells of each row are connected. The connection must be made at the centre of the seeder. Fasten the excess wires and harness securely, ensuring they are not damaged during the seeder's operation.

c) Connection cable to the speed harness

Route the console's speed harness cable with its 4-pin connector [A] (fig.1) to the back of the tractor, near the lifting by running it along the tractor on the side opposite the alternator and the spark plugs.

Check that the lifting can operate without damaging the cable. Connect the 4-pin connector of the console cable to the 4-pin connector of the harness the forward sensor is connected to. Excess harnesses and wires must be fastened securely, ensuring they are not damaged during seeder operation.

Optionally, the forward sensor can be replaced by a radar. The measurement is more accurate although the operating principle remains identical.

b) Mazo de conexión del conjunto de cables de células

Coloque el cable de la consola con su enchufe de 37 clavijas [B] (fig.2) en la parte trasera del tractor, cerca del elevador, que se extiende a lo largo del tractor en el lado opuesto al alternador y las bujías.

Asegúrese de que sea posible maniobrar el elevador sin dañar el cable.

Conecte el enchufe de 37 pines del cable de la consola a la toma de 37 pines del arnés de perforación al que están conectadas las fotocélulas de cada fila. La conexión debe hacerse en el centro del la sembradora Los pquls cables deben estar firmemente sujetos para que no se dañen durante el proceso de siembra.

c) Mazo de conexión del conjunto de cables de velocidad

Saque el cable del haz de velocidad de la consola con su toma de 4 clavijas [A] (fig.1) hacia la parte trasera del tractor, cerca del elevador, colocándolo a lo largo del tractor en el lado opuesto al alternador y las bujías.

Asegúrese de que sea posible maniobrar el elevador sin dañar el cable.

Conecte el enchufe de 4 pines del cable de la consola a la toma de 4 pines del haz al que está conectado el sensor de alimentación. Los haces excesivos y los cables deben estar firmemente sujetos para que no se dañen durante el proceso de siembra.

Opcionalmente, es posible reemplazar el captor de velocidad con un radar. La medida es más precisa, pero el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo.







2.3 - Faisceau semoir

Veillez à faire passer les fils de manière à ce qu'ils ne subissent aucun dommage en cours de travail.

Le câblage s'effectue donc suivant l'illustration. Le raccordement moulé [C] doit être fixé au centre du semoir, et chaque fil individuel du faisceau doit être raccordé aux cellules photo-électriques. Les fils en excès et le faisceau doivent être solidement attachés, de façon à ce qu'ils ne soient pas détériorés au cours du travail du semoir.

2.3 - Seeder harness

Run the wires in such a way that they are not damaged during operation.

Therefore, wiring is performed as shown in the illustration. The moulded connection [C] must be fastened at the centre of the seeder, and each individual wire of the harness connected to the photoelectric cells. Fasten the excess wires and harness securely, ensuring they are not damaged during the seeder's operation.

2.3 - Kabelstrang der Sämaschine

Die Kabel sind so zu führen, dass sie während der Arbeit nicht beschädigt werden.

Die Verkabelung ist wie in der Abbildung gezeigt herzustellen. Der geformte Anschluss [C] muss in der Mitte der Sämaschine befestigt werden, jedes einzelne Kabel des Kabelstrangs muss an die Fotozellen angeschlossen werden. Die überschüssigen Kabel und der Kabelstrang müssen gut befestigt werden, damit sie bei den Arbeiten der Sämaschine nicht beschädigt werden.

2.3 - Conjunto de cables de sembradora

Asegúrese de pasar los cables para que no sufran ningún daño durante el trabajo.

El cableado se realiza de acuerdo con la ilustración. La conexión ajustada [C] debe estar unida al centro de la sembradora, y cada cable individual del haz debe estar conectado a las células fotoeléctricas. El exceso de cables y el haz deben estar bien sujetos para que no se dañen durante el proceso de siembra.







2.4 - Montage de la cellule sur l'élément semeur

a) Montage sur semoir MECA V4

La cellule photo-électrique doit être fixée dans le soc à l'aide de 2 rivets 4 x 10, logés dans les 2 trous [A] comme présenté ci-dessous. Le collier [B] permet de fixer le fil au soc.

ATTENTION : veillez à disposer le fil, de manière à ce qu'il ne soit pas coincé lors du montage du soc sur le boîtier de distribution.

Monter ensuite le soc sur l'élément semeur MECA V4.

La fixation du câble de la cellule sur l'élément doit se faire soc ouvert à fond pour que le câble ne subisse aucune contrainte.

2.4 - Montage der Zelle auf das Säelement

a) Montage auf eine Sämaschine MECA V4

Befestigen Sie die photoelektrische Zelle an der Schar mit 2 Nieten 4 x 10, die wie hier unten abgebildet in die 2 Löcher A eingesetzt werden müssen.

ACHTUNG: Achten Sie darauf das Kabel so auszulegen, dass es während der Montage der Schar auf das Sägehäuse nicht eingeklemmt werden kann.

Montieren Sie anschließend die Schar auf das Säelement MECA V4.

Das Zellenkabel muss bei völlig geöffneter Schar spannungsfrei auf dem Säelement befestigt werden.

2.4 - Mounting of the cell on the sower element

a) Mounting on the MECA V4 seeder

The photoelectric cell must be secured in the base using two 4x10 rivets, housed in the two holes marked A as shown below.

WARNING : be careful to arrange the wire so it is not pinched when the base is mounted on the feed unit.

Next mount the base on the MECA V4 sower element.

The sensor cable must be fitted on the unit, when the shoe is completely open, to be sure that the cable as no stress.

2.4 - Montaje de la célula en el elemento sembrador

a) Montaje en la sembradora MECA V4

La célula fotoeléctrica debe fijarse en la reja la ayuda de 2 remaches 4x10, alojados en los 2 agujeros [A] como se muestra a continuación. El collar [B] se utiliza para asegurar el cable a la reja.

PRECAUCIÓN: asegúrese de colocar el cable de manera que no quede pinzado al montaje de la reja en la caja de distribución.

Monte a continuación la reja en el element de siembra MECA V4.

La fijación del cable de la célula en el elemento debe hacerse con la reja completamente abierta para garantizar que el cable no sufra ningún contratiempo.







b) Montage sur semoir NG Plus 3 (avant 2006) b) Mounting on the NG Plus 3 seeder (before 2006) - Enlever le couvercle du boîtier et la distribution. - Remove the unit's cover and the feed mechanism. - Démonter une roue de jauge et un disque. - Remove the depth wheel and the disk. - Démonter la descente de graines en plastique noir (axe, - Remove the black plastic grain chute (axle, then pin). - Mount the new grain chute A ref. 7079.a (hook at the puis goupille). - Monter la nouvelle descente [A] réf. 7079.a (crochet en bottom, axle plus pin at the top). - Mount cell B using the two bolts marked C. bas, axe plus goupille en haut). - Monter la cellule [B] à l'aide des deux boulons [C]. - Mount protection flap D (ref. 6240) on the feed - Monter la bavette de protection [D] (réf. 6240) sur le mechanism's cover using the screws marked E (5 x 8 couvercle de distribution à l'aide des vis [E] (HM 5 x 8) HM), not forgetting metal plate F (ref. 6241), as shown sans oublier la tôle [F] (réf. 6241) comme présenté cibelow. dessous. - Remount the disk, the depth wheel, the feed mechanism - Remonter le disque, la roue de jauge, la distribution et le and the unit's cover. - Check that the disk and the cover are not touching the couvercle de boîtier. - S'assurer que le disque et le couvercle ne touchent pas grain chute. à la descente de la graine.

b) Montage auf eine Sämaschine NG Plus 3 (vor 2006)

- Nehmen Sie den Deckel des Sägehäuses ab.

- Nehmen Sie ein Furchenrad und eine Scheibe ab.
- Nehmen Sie den Zulauf aus schwarzem Plastik ab (erst die Achse, dann den Stift).

- Montieren Sie den neuen Zulauf A Ref. 7079.a (Haken nach unten, Achse und Stift nach oben).

- Bringen Sie die Zelle B mit den zwei Bolzen C an.

- Montieren Sie, wie es hier unten gezeigt wird, die Schutzplatte D (Ref. 6240) auf den Deckel des Sägehäuses. Benutzen Sie dazu die Schrauben E (HM 5×8) und vergessen Sie das Blech F (Ref. 6241) nicht.

- Bringen Sie die Scheibe, das Furchenrad, das Sägehäuse und dessen Deckel wieder an.

- Vergewissern Sie sich, dass die Scheibe und der Deckel den Zulauf nicht berühren.

b) Montaje en la sembradora NG Plus 3 (antes de 2006)

- Retire la tapa del boitier y la distribución.

- Desmontar una rueda de calibración y un disco.

- Desmontar el descenso de semillas de plástico negro (eje, más grupillaen lo alto).

- Montar la nueva descendente A ref. 7079.a (abrazadera inferior, eje más grupilla en la parte superior).

- Monte la célula B con dos bulones C.

- Coloque la cubierta de protección D (ref 6240) en la tapa de distribución con los tornillos E (HM 5 x 8) sin olvidar la chapa F(ref. 6241) como se muestra a continuación.

- Vuelva a colocar el disco, la rueda de control, la distribución y la tapa del boitier.

- Asegúrese de que el disco y la tapa no toquen el descenso de la semilla.









F E \bigcirc

0

Fig.3







0

Ċ

B

Fig.2

Fig.4



c) Montage sur semoir NG Plus 3 / NG Plus 4 (à partir c) Mounting on the NG Plus 3 / NG Plus 4 seeder (from de 2006) 2006) - Remove the unit's cover and the feed mechanism. - Enlever le couvercle du boîtier et la distribution. - Remove the protective metal plate A (Fig. 3). - Retirer la tôle de protection [A] (Fig. 3). - Monter la cellule [B] à l'aide des deux boulons [C] (Fig. - Mount cell B using the two bolts marked C (Fig. 1 and 2). 1 et 2). - Mount protection flap D (ref. 6240) on the feed - Monter la bavette de protection [D] (réf. 6240) sur le mechanism's cover using the screws marked E (5 x 8 HM), not forgetting metal plate F (ref. 6241) (Fig. 4). couvercle de distribution à l'aide des vis [E] (HM 5×8) sans oublier la tôle [F] (réf. 6241) (Fig. 4). - Mount the cell guard G (ref. 7263) between the left disk - Monter le carter de cellule [G] (réf. 7263) entre le scraper and the element's body (Fig. 5). décrottoir de disque gauche et le corps d'élément (Fig. 5). - Remount the feed mechanism and the unit's cover. - Remonter la distribution et le couvercle de boîtier. c) Montage auf eine Sämaschine NG Plus 3 / NG Plus c) Montaje en la sembradora NG Plus 3 / NG Plus 4 4 (ab 2006) (desde 2006) - Nehmen Sie den Deckel des Sägehäuses ab. - Retire la tapa del boitier y la distribución.

- Entfernen Sie das Schutzblech A (Abb. 3)

- Bringen Sie die Zelle B mit den zwei Bolzen C an (Abb. 1 und 2).

- Montieren Sie die Schutzplatte D (Ref. 6240) auf den Deckel des Sägehäuses. Benutzen Sie dazu die Schrauben E (HM 5 x 8) und vergessen Sie das Blech F (Ref. 6241) nicht. (Abb. 4)

- Montieren Sie das Zellengehäuse G (Ref. 7263) zwischen den linken Schmutzabstreifer der Scheibe und den Elementenkörper (Abb. 5).

- Bringen Sie das Sägehäuse und dessen Deckel wieder an.

- Retire la placa de protección A (Fig. 3).
- Monte la celda B con dos bulones C (figuras 1 v 2).

- Coloque la cubierta de protección D (ref 6240) en la tapa de distribución con los tornillos E (HM 5 x 8) y la placa F (artículo 6241) (Fig. 4).

- Montar el carter de la celda G (ref 7263) entre el limpiabarros del disco izquierdo y el cuerpo del elemento (Fig. 5).

- volver a montar la distribución y la tapa de la caja.







d) Montage sur semoir NC d) Mounting on a NC seeder - Baisser le soc A (Fig. 1). - Lower base A (Fig. 1). - Enlever le couvercle du boîtier et la distribution. - Remove the unit's cover and the feed mechanism. - Monter la cellule B à l'aide des deux vis fournies comme - Mount cell B using the two screws provided, as shown présenté ci-dessous. below - Remount the feed mechanism, the unit's cover and - Remonter la distribution, le couvercle du boîtier et le soc. the base. e) Mountimg on a MS seeder e) Montage sur semoir MS La cellule est montée d'usine dans le soc (Fig. 2). The cell is mounted in the base in the factory (Fig. 2). Le soc équipé d'une cellule se monte en lieu et place du The base equipped with a cell is mounted in place of the soc standard. standard base. ATTENTION : quel que soit le modèle de semoir, WARNING: whatever the seeder model, make sure that veillez à disposer les fils de manière à ce qu'ils ne the wires are arranged so that they are not pinched soient pas coincés lors du montage ou de l'utilisation. during mounting or use. The wires may be secured in Des colliers permettent de fixer les fils aux endroits the necessary places using clamps. nécessaires. d) Montage auf eine Sämaschine NC d) Montaje en la sembradora NC - Senken Sie die Schar A (Abb. 1). - Bajar la reja A. - Nehmen Sie den Deckel des Sägehäuses ab. - Quitar la tapa de la caja y la distribución. - Bringen Sie die Zelle B mit Hilfe der mitgelieferten - Montar la célula B con los dos tornillos suminitrados Schrauben an (siehe Abbildung). como se muestra a continuación. - Bringen Sie das Sägehäuse, dessen Deckel und die - Vuelva a colocar la distribución, la tapa de la caja y Schar wieder an la reja. e) Montage auf eine Sämaschine MS e) Montaje en la sembradora MS Die Zelle wird schon in der Fabrik in die Schar La célula está montada de fábrica en la reja. hineinmontiert (Abb. 2). La reja equipada con una célula se monta en lugar de la Montieren Sie die mit einer Zelle ausgestattete Schar reja estándar. genau an Ort und Stelle der Standardschar. PRECAUCIÓN: Independientemente del modelo de ACHTUNG: Egal um welches Sämaschinenmodell sembradora, asegúrese de colocar los cables de es sich handelt, achten Sie stets darauf die Kabel so forma que no se enganchen durante el montaje o auszulegen, dass Sie weder während der Montage el uso. Las bridas permiten fijar los cables en los noch bei der Benutzung eingeklemmt werden können. lugares necesarios. An den Stellen wo es nötig ist, können die Kabel mit Ringen befestigt werden.





3. DESCRIPTION ET UTILISATION DE LA CONSOLE 3. DESCRIPTION AND USE OF THE CONSOLE Descriptif · Description: (1) Ecran couleur. (1) Colour screen. 2 Touche « flèche bas ». "Down arrow" key. $(\overline{3})$ Touche permettant de couper le son d'une alarme. $(\overline{3})$ Key muting an alarm. $(\overline{4})$ Touche « flèche droite ». "Right arrow " key. (4)Touche de mise sous tension. (5) Power on key. (6) Touche « flèche haut ». 6 "Up arrow" key. $\overline{7}$ Touche « flèche gauche » (7) « Left arrow » key (8) Étiquette du produit. (8) Product label. (9) Poignée ergonomique. (9) Ergonomic grip. (10) Emplacement du support de console. (10) Console holder area. 3.1 - Navigation 3.1 - Browsing - Sélectionner. - Select. - Validate. - Valider. ΖŒ - Allumer la console (appui long). - Activate the console (long press). - Éteindre la console (appui long). - Deactivate the console (long press). - Se déplacer de gauche à droite et de haut en bas. - Modifier la valeur d'un champ préalablement - Move to the left, right, up and down. - Modify the value of a field selected beforehand. sélectionné

 Accéder au menu paramétrage (appui long sur flèche haut).

Revenir au menu travail (appui long sur flèche bas).

- Acquitter un message d'alarme Couper le son de l'alarme.

3. BESCHREIBUNG UND BENUTZUNG DER KONSOLE

Beschreibung:

- (1) Farbdisplay.
- $\overline{(2)}$ Taste « Pfeil nach unten ».
- Taste zur Ausschaltung des Alarmtons. (3)
- (4) Taste « Pfeil rechts ».
- (5) Taste zur Einschaltung.
- 6 Taste « Pfeil nach oben ».
- Taste « Pfeil links »
- (8) Etikett des Produkts.
- (10) Stelle des Konsoleträgers.

3.1 - Navigation

- Auswahl
- Bestätigung.
 - Einschaltung der Konsole (langer Druck).
 - Ausschaltung der Konsole (langer Druck).

- Bewegungen von links nach rechts und von oben nach unten.

- Änderung des Wertes eines zuvor gewählten Feldes. Zugriff auf das Menü Einstellungen (langer Druck
- auf den Pfeil nach oben)

- Rückkehr zum Arbeitsmenü (langer Druck auf den Pfeil nach unten)

- Quittierung einer Alarmmeldung

- Ausschaltung des Alarmtons.

3. DESCRIPCIÓN Y USO DE LA CONSOLA

- Acknowledge an alarm message

- Access the setting menu (long press on up arrow)

- Return to the work menu (long press on down arrow)

Descripción:

- (1) Pantalla a color.
- (2) Tecla «flecha abajo».
- Tecla para silenciar una alarma. (3)

- Mute the alarm.

- $(\overline{4})$ Tecla «flecha derecha».
- (5) Tecla de encendido.
- Tecla «flecha arriba». (6)
- Tecla «flecha izquierda»
- (8) Etiqueta del producto.
- 9 Mando ergonómico.
- (10) Ubicación del soporte de la consola.

3.1 - Navegación



- Validar

- \sim - Enciende la consola (pulsación larga).
 - Apaga la consola (pulsación larga).



- Mover de izquierda a derecha y de arriba a abajo. - Cambiar el valor de un campo previamente seleccionado. - Acceda al menú de configuración (mantenga presionada la flecha hacia arriba) - Regrese al menú de trabajo (mantenga presionada la flecha

hacia abajo)

- Confirmar un mensaje de alarma - Apaga el sonido de la alarma.



3.2 - Mode travail (version Classic) 3.3 - Work mode (Classic version) Le mode travail correspond au mode où le contrôleur affiche toutes les The work mode is the mode in which the controller displays all the informations nécessaires à l'utilisateur pour assurer un bon suivi du information necessary to the user to ensure proper monitoring of the semis en cours ongoing sowing. L'écran de contrôle affiche une représentation schématique du semoir The planter symbolization is displayed on the screen on one line. sur une seule ligne. Upper section of the screen: Partie supérieure l'écran : 1) - Displays the grain detection cell representation. 1) - Affichage représentation cellule de détection de graines. Information banner : Bandeau d'informations : (2) - Working speed. (3) - Partial worked surface 1. (2) - Vitesse de travail. 3) - Surface travaillée partielle 1. (4) - Partial worked surface 2. (4) - Surface travaillée partielle 2. (5) - Total worked surface. (5) - Surface travaillée totale. All the information is accessible using the \blacktriangleleft and \triangleright keys. L'ensemble des informations est accessible en utilisant les touches Different possible statuses of the rows : Différents états possibles des rangs : : Grains detected, density compliant. Graines détectées, densité conforme. ÷ : Row in overdose. Alarm threshold exceeded. + : Rang en surdosage. Seuil d'alarme dépassé. : Row in sub dose. Alarm threshold exceeded. : Rang en sous-dosage. Seuil d'alarme dépassé. : No grains detected. Zero speed and/or end of field : Pas de graines détectées. Vitesse nulle et/ou bout de champ No grains during sowing. Défaut de graines pendant le semis. : Rows not programmed or ignored by the user. : Rangs non programmé ou ignoré par l'utilisateur.

3.2 - ARBEITSWEISE

Die Arbeitsweise entspricht der Betriebsart, in der die Steuerung alle für den Benutzer erforderlichen Informationen anzeigt, um die laufende Saatgutausbringung zuverlässig zu überwachen.

Der Monitor zeigt eine schematische Darstellung der Sämaschine auf eine einzige Linie.

Oberer Bereich des Displays:

1) - Anzeige Darstellung der Zelle der Samenerfassung.

Informationszeile :

- 2 Arbeitsgeschwindigkeit.
- 3 Bearbeitete Teilfläche 1.
- (4) Bearbeitete Teilfläche 2.
- 5 Gesamtbearbeitete Fläche.

Über die Tasten Image: Uber die Tasten Uber die Tasten Image: Uber die Tasten

Möglicher Status der verschiedenen Reihen :

: Samenkörner ermittelt, Dichte entsprechend Vorgaben.

🛨 : Überdosierung. Alarmschwelle überschritten.

: Unterdosierung. Alarmschwelle überschritten.

: Keine Samenkörner ermittelt. Geschwindigkeit Null und/oder Ende Feld

: Samenkörner fehlen während der Ausbringung.

Sincht programmierte oder von dem Benutzer ignorierte Reihen.

3.2 - MODO DE TRABAJO (versión Classic)

El modo de trabajo corresponde al modo en el que el controlador muestra toda la información necesaria para que el usuario garantice un buen seguimiento de la siembra actual.

La pantalla de control muestra una representación esquemática de la sembradora en una sola línea.

Parte superior de la pantalla:

1) - Visualización de la célula de detención de semillas.

Bandera de información :

- Velocidad de trabajo.
- ③ Superficie trabajada parcialmente 1.
- (4) Superficie trabajadas parcialmente 2.
- $(\overline{5})$ Superficie total trabajada.

Toda la información es accesible usando las teclas < y

Diferentes estados posibles de las filas(Fig. 5):

: Semillas detectadas, densidad conforme.

- 🛨 : Fila de sobredosis. Umbral de alarma excedido.
 - : Fila de dosis baja. Umbral de alarma excedido.
 - : No se detectaron semillas. Velocidad cero y/o final de campo



- : Falta de la semilla durante la siembra.
- : Rangos no programados o ignorados por el usuario.





3.3 - Mode travail (version Comfort)

Le mode travail correspond au mode où le contrôleur affiche toutes les informations nécessaires à l'utilisateur pour assurer un bon suivi du semis en cours.

Dans le cas où le semoir ne dispose que de cellules de détection des graines, l'écran de contrôle affiche une représentation schématique du semoir sur une seule ligne.

Dans le cas où le semoir dispose à la fois de cellules de détection de graines et de cellules de détection du passage d'engrais, l'écran est partagé en deux parties. La partie supérieure affiche la représentation schématique des cellules de détection de graines, alors que la partie inférieure affiche une représentation des cellules engrais.

Partie supérieure l'écran :

- (1) Affichage représentation cellule de détection de graines.
- 2) Affichage représentation cellule de passage d'engrais.

Bandeau d'informations :

- (3) Distance entre graines moyenne.
- $\overline{(4)}$ Population movenne.
- 5 Vitesse de travail.
- 6 Surfaces travaillées partielles 1 & 2.
- (7) Surface travaillée totale.

L'ensemble des informations est accessible en utilisant les touches <

Différents états possibles des rangs :

- Rang 1 : Graines détectées, densité conforme.
- Rang 2 : Rang en surdosage. Seuil d'alarme dépassé.
- Rang 3 : Rang en sous-dosage. Seuil d'alarme dépassé.
- Rang 4 : Pas de graines détectées. Vitesse nulle et/ou bout de champ
- Rang 5 : Défaut de graines pendant le semis.
- Rang 6 : Rangs non programmé ou ignoré par l'utilisateur.

3.3 - ARBEITSWEISE

Die Arbeitsweise entspricht der Betriebsart, in der die Steuerung alle für den Benutzer erforderlichen Informationen anzeigt, um die laufende Saatgutausbringung zuverlässig zu überwachen.

Sollte die Sämaschine nur mit Zellen zur Samenerfassung ausgestattet sein, zeigt das Kontrolldisplay eine schematische Darstellung der Sämaschine auf nur einer Zeile an.

Sollte die Sämaschine sowohl über Zellen zur Samenerfassung, als auch über Zellen zur Erfassung der Düngermittelausbringung verfügen, ist das Display in zwei Bereiche unterteilt. Der obere Bereich zeigt die schematische Darstellung der Zellen der Samenerfassung, während der untere Bereich die Darstellung der Düngemittelzellen zeigt.

Oberer Bereich des Displays:

- (1) Anzeige Darstellung der Zelle der Samenerfassung.
- 2 Anzeige Darstellung der Zelle der Düngemittelausbringung.

Informationszeile ·

- (3) Durchschnittlicher Abstand der Samenkörner.
- $\overline{(4)}$ Durchschnittliche Aussaatdichte.
- 5 Arbeitsgeschwindigkeit.
- 6) Teilweise bearbeitete Flächen 1 & 2.
- (7) Gesamtbearbeitete Fläche.

Über die Tasten Image: Und Image: besteht Zugriff auf alle Informationen.

Möglicher Status der verschiedenen Reihen :

Reihe 1: Samenkörner ermittelt, Dichte entsprechend Vorgaben.

Reihe 2: Überdosierung. Alarmschwelle überschritten.

Reihe 3: Unterdosierung. Alarmschwelle überschritten.

Reihe 4: Keine Samenkörner ermittelt. Geschwindigkeit Null und/oder Ende Feld

Reihe 5: Samenkörner fehlen während der Ausbringung.

Reihe 6: Nicht programmierte oder von dem Benutzer ignorierte Reihen.

3.3 - Work mode (Comfort version)

The work mode is the mode in which the controller displays all the information necessary to the user to ensure proper monitoring of the onaoina sowina.

If the seeder only features grain detection cells, the control screen displays a schematic representation of the seeder over a single line. If the seeder has both grain detection cells and fertilizer passage cells, the screen is divided into two sections. The upper section displays the schematic representation of the grain detection cells, whereas the lower section displays a representation of the fertilizer cells.

Upper section of the screen:

- $(\widehat{1})$ Displays the grain detection cell representation.
- 2 Displays the fertilizer passage cell representation.

Information banner :

- (3) Mean distance between grains.
- $\overline{(4)}$ Average population. (5) - Working speed.
- 6) Partial worked surfaces 1 & 2.
- (7) Total worked surface.

All the information is accessible using the \triangleleft and \triangleright keys.

Different possible statuses of the rows :

- Row 1: Grains detected, density compliant.
- Row 2: Row in overdose. Alarm threshold exceeded.
- Row 3: Row in sub dose. Alarm threshold exceeded.
- Row 4: No grains detected. Zero speed and/or end of field
- Row 5: No grains during sowing.
- Row 6: Rows not programmed or ignored by the user.

3.3 - MODO DE TRABAJO (versión Comfort)

El modo de trabajo corresponde al modo en el que el controlador muestra toda la información necesaria para que el usuario garantice un buen seguimiento de la siembra actual.

En el caso donde la sembradora tiene solo células de detención de semillas. la pantalla de control muestra una representación esquemática de la sembradora en una sola línea.

En el caso que la sembradora tiene células de detención de semillas y células de detención de paso del abono la pantalla se divide en dos partes. La parte superior muestra la representación esquemática de las células de detención de semillas, mientras que la parte inferior muestra una representación de las célula de .abono

Parte superior de la pantalla:

- (1) Visualización de la célula de detención de semillas.
- $\widecheck{(2)}$ Visualización de representación de célula de abono.

Bandera de información :

- (3) Distancia media entre granos .
- Promedio de la densidad de siembra.
- (5) Velocidad de trabajo.
- (6) Superficies trabajadas parcialmente 1 y 2.
- (7) Superficie total trabajada.

Toda la información es accesible usando las teclas < y >.

Diferentes estados posibles de las filas(Fig. 5): Rango 1: Semillas detectadas, densidad conforme. Rango 2: Fila de sobredosis. Umbral de alarma excedido. Rango 3: Fila de dosis baja. Umbral de alarma excedido. Rango 4: No se detectaron semillas. Velocidad cero y/o final de campo Rango 5: Falta de la semilla durante la siembra. Rango 6: Rangos no programados o ignorados por el usuario.





3.4 - MODE PROGRAMMATION (version Classic)

Le mode programmation est le mode de paramétrage de la console.

La précision des informations données par la console en mode TRAVAIL dépend en grande partie de la précision de la programmation. Il est donc important d'effectuer la programmation correctement, de la contrôler régulièrement et de la modifier si nécessaire.

Accéder au mode programmation (appui long sur

Revenir au mode travail (appui long sur

Les différents menus du mode PROGRAMMATION sont :

RÉGLAGE DU NOMBRE DE RANGS

% 🜒) RÉGLAGE DES SEUILS D'ALARME

GESTION DES COMPTEURS

††† LUMINOSITÉ / SON

-^-DIAGNOSTIQUE

PARAMÈTRES AVANCES (ACCÈS VIA CODE)

0 INFO / SERVICE

6 ÉTALONNAGE DU CAPTEUR D'AVANCEMENT

3.4 - PROGRAMMING MODE (Classic version)

The programming mode is the mode used to configure the console.

Accuracy of the information given by the console in the WORK mode depends mostly on the programming accuracy. Therefore programming must be performed properly, checked regularly and modified when necessary.

Access the programming mode (long press on



The different menus of the PROGRAMMING mode are:

% 🜒) ALARM THRESHOLDS ADJUSTMENT

COUNTER MANAGEMENT

- HT BRIGHTNESS / SOUND
- -∿-TROUBLESHOOTING
- ADVANCED SETTINGS (ACCESS VIA CODE)
- INFO / SERVICE
- 00 FORWARD SENSOR CALIBRATION

3.4 - PROGRAMMIERUNG

In der Programmierung werden die Einstellungen der Konsole vorgenommen.

Die Genauigkeit der von der Konsole in der Betriebsart ARBEIT angegebenen Informationen hängt überwiegend von einer genauen Programmierung ab. Somit ist eine korrekte Programmierung wichtig, die regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu ändern ist.

Zugriff auf die Programmierung (langer Druck auf

Zurück zur Betriebsart Arbeit (langer Druck auf

Die verschiedenen Menüs der PROGRAMMIERUNG sind:

EINSTELLUNG DER ANZAHL REIHEN

% 🜒) EINSTELLUNG DER ALARMSCHWELLENWERTE

ÄHLERMANAGEMENT

††† HELLIGKEIT / TON

-∿-DIAGNOSE

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN (CODEGESTEUERTER ZUGRIFF)

(i INFO / SERVICE

EICHUNG DES WEGSENSORS

3.4 - MODO PROGRAMACIÓN (versión Classic)

El modo de programación es el modo de configuración de la consola.

La precisión de la información dada por la consola en el modo TRABAJO depende en gran medida de la precisión de la programación. Por lo tanto, es importante llevar a cabo la programación correctamente, revisarla regularmente y modificarla si es necesario.

Ingrese al modo de programación (presionar prolongadamente

Regrese al modo de trabajo (pulsación larga

AJUSTE IOS UMBRALES DE ALARMA

Los diferentes menús del modo PROGRAMACIÓN son:

- REGULAR EL NÚMERO DE FILAS



- **†**+† | BRILLO / SONIDO
- -∿-DIAGNÓSTICO
- PARÁMETROS AVANZADOS (ACCESO A TRAVÉS DEL CÓDIGO)

INFO / SERVICIO

00 CALIBRAR EL SENSOR DE AVANCE











3.5 - MODE PROGRAMMATION (version Comfort)

Le mode programmation est le mode de paramétrage de la console (Fig. 1).

La précision des informations données par la console en mode TRAVAIL dépend en grande partie de la précision de la programmation. Il est donc important d'effectuer la programmation correctement, de la contrôler régulièrement et de la modifier si nécessaire.

Accéder au mode programmation (appui long sur

Revenir au mode travail (appui long sur

Les différents menus du mode PROGRAMMATION sont :

RÉGLAGE DU NOMBRE DE RANGS

RÉGLAGE DES SEUILS D'ALARME

GESTION DES COMPTEURS

LUMINOSITÉ / SON

PARAMÈTRES AVANCES (ACCÈS VIA CODE)

INFO / SERVICE

6TALONNAGE DU CAPTEUR D'AVANCEMENT

3.5 - PROGRAMMING MODE (Classic comfort)

The programming mode is the mode used to configure the console (Fig. 1).

Accuracy of the information given by the console in the WORK mode depends mostly on the programming accuracy. Therefore programming must be performed properly, checked regularly and modified when necessary.

Access the programming mode (long press on



The different menus of the PROGRAMMING mode are:

ļ	ļ	NUMBER	OF ROWS	SETTING
_				

- ALARM THRESHOLDS ADJUSTMENT
- COUNTER MANAGEMENT
- HT BRIGHTNESS / SOUND

- ADVANCED SETTINGS (ACCESS VIA CODE)
- INFO / SERVICE
- FORWARD SENSOR CALIBRATION

3.5 - PROGRAMMIERUNG

In der Programmierung werden die Einstellungen der Konsole vorgenommen (Abb. 1).

Die Genauigkeit der von der Konsole in der Betriebsart ARBEIT angegebenen Informationen hängt überwiegend von einer genauen Programmierung ab. Somit ist eine korrekte Programmierung wichtig, die regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu ändern ist.

Zugriff auf die Programmierung (langer Druck auf

Zurück zur Betriebsart Arbeit (langer Druck auf

Die verschiedenen Menüs der PROGRAMMIERUNG sind:

EINSTELLUNG DER ANZAHL REIHEN

EINSTELLUNG DER ALARMSCHWELLENWERTE

ZÄHLERMANAGEMENT

HELLIGKEIT / TON

ZUBEHÖR

LED ERWEITERTE EINSTELLUNGEN (CODEGESTEUERTER ZUGRIFF)

INFO / SERVICE

EICHUNG DES WEGSENSORS

3.5 - MODO PROGRAMACIÓN (versión Comfort)

El modo de programación es el modo de configuración de la consola (Fig. 1).

La precisión de la información dada por la consola en el modo TRABAJO depende en gran medida de la precisión de la programación. Por lo tanto, es importante llevar a cabo la programación correctamente, revisarla regularmente y modificarla si es necesario.

Ingrese al modo de programación (presionar prolongadamente 🦲

Regrese al modo de trabajo (pulsación larga

Los diferentes menús del modo PROGRAMACIÓN son:



REGULAR EL NÚMERO DE FILAS

AJUSTE IOS UMBRALES DE ALARMA

ADMINISTRANDO LOS CONTADORES

HT BRILLO / SONIDO

PARÁMETROS AVANZADOS (ACCESO A TRAVÉS DEL CÓDIGO)

INFO / SERVICIO

CALIBRAR EL SENSOR DE AVANCE



MONOSEM

3.6 RÉGLAGE DU NOMBRE DE RANGS

Ce mode permet de sélectionner et sauvegarder la configuration du semoir utilisé.

Descriptif :

- 1) Nombre de rangs du semoir.
- 2 Inter-rangs.
- 3 Largeur totale du semoir.
- ④ Menu avancé (accès via code).

(5) - Choix de configuration. Utile lorsqu'un même semoir est utilisé pour semer dans différentes configurations (nombre de rangs et inter-rangs différents). Permet d'accéder à 4 réglages favoris.

Exemple :

Mettre en surbrillance bleu la Configuration B et valider

Semoir 6 rangs à 75 cm, largeur de travail 4,50m.

La sauvegarde des données est automatique.

3.6 EINSTELLUNG DER ANZAHL REIHEN



In dieser Betriebsart wird die Konfiguration der Sämaschine ausgewählt und gespeichert.

Beschreibung:

- (1) Anzahl Reihen der Sämaschine.
- Reihenabstand.
- 3 Gesamtbreite der Sämaschine.
- (4) Erweitertes Menü (codegesteuerter Zugriff).

(5) - Konfigurationsauswahl. Nützlich, wenn die gleiche Sämaschine für die Aussaat in verschiedenen Konfigurationen (andere Anzahl Reihen, anderer Reihenabstand) eingesetzt wird. Zugriff auf 4 Favoriteneinstellungen.

Beispiel:

Konfiguration blau hinterlegen 🖪 und bestätigen 🎽

Sämaschine 6 Reihen à 75 cm, Arbeitsbreite 4,50 m.

Die Daten werden automatisch gespeichert.

3.6 NUMBER OF ROWS SETTING



This mode is used to select and save the seeder configuration used.

Description:

- 1 Number of seeder rows.
- Inter-rows.
- 3 Total seeder width.
- $\overline{(4)}$ Advanced menu (access via code).

(5) - Configuration choice. Useful when a same seeder is used to sow in different configurations (different number of rows and inter-rows). Provides access to 4 favourite settings.

Example:

Highlight the Configuration in blue **B** and validate

Seeder with 6 rows separated by 75 cm with a working width of 4.50m.

Data is saved automatically.

3.6 AJUSTE DEL NÚMERO DE FILAS



Este modo permite seleccionar y guardar la configuración de la sembradora utilizado.

Descripción:

- $\widehat{(1)}$ Número de filas de la sembradora.
- Inter-filas.
- $\overline{(3)}$ Ancho total de la sembradora.
- (4) Menú avanzado (acceso por código).

(5) - Elección de configuración. Útil cuando se usa la misma sembradora para sembrar en diferentes configuraciones (número de filas e inter filas distintas). Permite el acceso a 4 configuraciones favoritas.

Ejemplo:

Resalte la configuración B y confirme , Sembradora 6 filas a 75 cm, ancho de trabajo 4,50 m.

La copia de seguridad de datos es automática.





3.7 RÉGLAGE DES SEUILS D'ALARME (Fig. 1 et 2)



Les seuils d'alarme permettent d'avertir l'utilisateur lorsqu'il y a surpopulation ou sous-population sur un rang. Si la valeur cible est à 0, alors le contrôleur prend comme référence la population moyenne mesurée sur tous les rangs du semoir.

Descriptif :

- ① Seuil d'alarme haut.
- 2 Seuil d'alarme bas.
- ③ Valeur cible en milliers de graines/ha.
- (4) Choix de la méthode de raisonnement (%).
- (5) Choix de la méthode de raisonnement (milliers de graines/ha).

3.8 GESTION DES COMPTEURS (Fig. 3)



Ce menu permet de gérer 4 compteurs, dont 3 sont des compteurs d'hectares et le dernier un compteur de distance parcourue. Chaque compteur peut à tout moment être arrêté, démarré et/ou remis à zéro.

Descriptif :

- 1) Compteur d'hectare partiel n°1.
- (2) Compteur d'hectare partiel n°2.
- (3) Compteur actif (••• signifie que le compteur tourne).
- (4) Compteur arrêté.
- (5) Remise à zéro du compteur.
- 6 Compteur d'hectare total.
- 7 Compteur de distance parcourue.

3.7 EINSTELLUNG DER ALARMSCHWELLENWERTE (Abb. 1 und 2)



Anhand der Alarmschwellenwerte kann der Benutzer gewarnt werden, sollte eine Reihe über- oder unterdosiert werden. Wenn der Zielwert gleich 0 ist, nimmt die Steuerung als Bezugswert die durchschnittliche, in allen Reihen der Sämaschine gemessene Dosierung.

Beschreibung:

- 1 Oberer Älarmschwellenwert.
- 2 Unterer Alarmschwellenwert.
- ③ Zielwert in Tausend Samenkörnern/ha.
- ④ Wahl der Folgerungsmethode (%).
- (5) Wahl der Folgerungsmethode (Tausend Samenkörner/ha)

3.8 ZÄHLERMANAGEMENT (Abb. 3)



Mit diesem Menü kann man 4 Zähler steuern, 3 Hektar-Zähler und einen Zähler der zurückgelegten Strecke. Jeder Zähler kann jederzeit gestoppt, gestartet und/oder auf Null zurückgestellt werden.

Beschreibung:

- 1) Hektar-Teilzähler Nr. 1.
- 2 Hektar-Teilzähler Nr. 2.
- Aktiver Z\u00e4hler (••• bedeutet, dass der Z\u00e4hler l\u00e4uft).
- (4) Zähler gestoppt.
- 5 Nullrückstellung des Zählers.
- 6 Gesamthektarzähler.
- Zähler zur
 ückgelegter Entfernung.

3.7 ALARM THRESHOLDS ADJUSTMENT (Fig. 1 and 2)



The alarm thresholds allow warning the user in case of over- or under -population on a row. If the target value is 0, the controller uses as a reference the average population measured over all rows of the seeder.

Description:

- 1 High alarm threshold.
- 2 Low alarm threshold.
- ③ Target value in thousands of grains /ha.
- 4 Choice of reasoning method (%).
- (5) Choice of reasoning method (thousands of grains/ha).

3.8 COUNTER MANAGEMENT (Fig. 3)



This menu allows managing 4 counters, 3 of which are hectare counters and the last a travelled distance counter. Each counter can be stopped, started and/or reset at all times.

Description:

- 1 Partial hectare counter No. 1.
- 2 Partial hectare counter No.2.
- ③ Counter enabled (••• means the counter is turning).
- (4) Counter stopped.
- 5 Counter reset.
- 6 Total hectare counter.
- 7 Traveled distance counter.

3.7 AJUSTE DE LOS UMBRALES DE LA ALARMA (Fig. 1 y 2)



Los umbrales de alarma se usan para advertir al usuario cuando hay una superpoblación o subpoblación en una fila. Si el valor objetivo es 0, el controlador toma como referencia la cantidad media medida en todas las filas de la sembradora

Descripción:

- 1) Umbral de alarma alto.
- 2) Umbral de alarma baja.
- 3 Valor objetivo en miles de semillas / ha.
- (4) Elección del método de razonamiento (%).
- (5) Elección del método de razonamiento (miles de semillas / ha).

3.8 GESTIÓN DE LOS CONTADORES (Fig. 3)



Este menú permite administrar 4 contadores, 3 de los cuales son cuenta hectáreas y el último cuenta la distancia recorrida. Cada contador se puede detener, iniciar y / o restablecer en cualquier momento. Descripción:

- 1) Cuenta hectárea parcial n ° 1.
- 2 Cuenta hectárea parcial n ° 2.
- (3) Cuenta activo (••• significa que el contador está funcionando).
- (4) Contador detenido.
- (5) Restablecer el contador.
- 6 Contador hectáreas totales.
- ⑦ Contador de distancia recorrida.







3.9 LUMINOSITÉ / SON (Fig. 1 et 2)

Descriptif :

- 1) Réglage de la luminosité du terminal.
- 2 Réglage de l'intensité sonore du buzzer en cas d'alarme.
- (3) Arrêt du buzzer visible sur l'écran de travail.

3.10 DIAGNOSTIQUE (Fig. 3)



Ce menu permet de contrôler le bon fonctionnement des cellules de manière très simple : une fois dans ce menu, chaque cellule retranscrit en temps réel le nombre de graines qu'elle voit passer (pas en graine/ ha mais en graines). Il est possible de remettre à zéro les compteurs à l'aide de la touche située à gauche de l'écran.



Remise à zéro des compteurs.

3.9 BRIGHTNESS / SOUND (Fig. 1 and 2)



- Description:
- 1) Adjustment of terminal brightness.
- (2) Adjustment of the buzzer volume in case of alarm.
- (3) Stops the buzzer visible on the working screen.

3.10 TROUBLESHOOTING (Fig. 3)



This menu allows checking proper operation of the cells in a very simple manner: once in this menu, each cell retranscribes in real time the number of grains passing (not in grains/ha but in grains). The counters can be reset by pressing the key on the left of the screen.



3.9 HELLIGKEIT / TON (Abb. 1 und 2)



Beschreibung:

- 1) Einstellung der Helligkeit des Bildschirmgeräts.
- 2 Einstellung der Lautstärke des Alarmtons.
- (3) Auf dem Arbeitsbildschirm angezeigte Ausschaltung des Signaltons.

3.10 DIAGNOSE (Abb. 3)



Über dieses Menü kann der einwandfreie Betrieb der Zellen ganz einfach geprüft werden: in diesem Menü zeigt jede Zelle in Echtzeit die Anzahl durchlaufender Samenkörner an (nicht in Samenkorn/ha, sondern in Samenkörnern). Die Zähler können über die Taste links des Displays auf Null zurückgestellt werden.

Nullrückstellung der Zähler.

3.9 BRILLO / SONIDO (Fig. 1 y 2)



Descripción:

- (1) Ajuste el brillo del terminal.
- 2 Configurar el volumen del zumbador en caso de alarma.
- 3 Detener el zumbador visible en la pantalla de trabajo.

3.10 DIAGNÓSTICO (Fig. 3)



Este menú permite controlar el funcionamiento de las células de una manera muy simple: una vez en este menú, cada célula retranscribe en tiempo real el número de semillas que ve pasar (no en semilla / ha sino en semillas). Es posible restablecer los contadores usando la tecla a la izquierda de la pantalla.









3.11 ACCESSOIRES



Fig. 1 : Menu accessoires Fig. 2 : Ecran travail

Descriptif :

- (1) Contrôle de rotation de la turbine.
- (4) Seuil d'alarme basse.
- (5) Si coché, fait apparaître les informations dans le bandeau du mode
- travail (valeur instantanée de la vitesse de turbine).
- 6) Contrôle de rotation des moteurs.
- $(\overline{7})$ Si coché, fait apparaître les informations dans le bandeau du mode travail (moteur actif).
- (8) Affichage de la vitesse de turbine si activée dans le menu accessoires.
- (9) Affichage des contrôles de rotation actifs.
- Fig. 3 : Rotation des moteurs 1-2-3-4.
- Fig. 4 : Rotation des moteurs 1-2-3, le moteur 4 ne tourne plus.

3.11 ACCESSORIES



Fig. 1 : Accessory Menu Fig. 2 : Work screen

- Description :
- (1) Turbofan rotation control.
- $\overline{(2)}$ High alarm threshold.
- $(\overline{3})$ Number of sensor impluses per rotation.
- $\overline{(4)}$ Low alarm threshold.
- (5) If ticked off, data is displayed in the working mode band
- (instantaneous value of the turbofan speed).
- 6 Motor rotation control.
- $(\overline{7})$ If ticked off, data is displayed in the working mode band (active motor).
- (8) Turbofan speed displayed if activated in the accessories menu.
- (9) Display of active rotation controls.

Fig. 3 : Motor rotation 1-2-3-4.

Fig. 4 : Rotation of motors 1-2-3, the motor 4 no longer rotates.

3.11 ZUBEHÖR



Fig. 1 : Zubehörmenü Fig. 2 : Arbeitsmenü

Beschreibung :

- 1) Überwachung der Gebläsedrehzahl..
- (2) Hochalarm-Schwelle.
- (3) Zahl der Sensorimpulse per Umdrehung.
- (4) Niedrigalarm-Schwelle..
- 5 Wenn dieses Feld angekreuzt ist, dann werden die Angaben im
- Banner der Arbeitsmenü angezeigt (momentane Gebläsedrehzahl).
- (6) Drehüberwachung von Achsen
- $(\overline{7})$ Wenn dieses Feld angekreuzt ist, dann werden die Angaben im Banner der Arbeitsmenü angezeigt (rotierende Achsen)
- (8) Anzeige der Gebläsedrehzahl, wenn im Zubehörmenü aktiviert

(9) - Anzeige der aktiven Achsen

Fig. 3 : Rotation der Achsen 1-2-3-4.

Fig. 4 : Rotation der Achsen 1-2-3, Achse 4 dreht sich nicht.

3.11 ACCESORIOS



Fig. 1 : Menu de accesorios Fig. 2 : Pantalla de trabajo

Descripcion :

- (1) Control de rotacion de la turbina.
- $\overline{(2)}$ Nivel de alarma alta.
- (3) Numero de pulsos del sensor por revolucion.
- $\overline{(4)}$ Nivel de alarma baja.
- 5 Si esta marcado, muestra la informacion en el banner de modo de trabajo (valor instantaneo de la velocidad de la turbina).
- (6) Control de la rotacion de los motores.
- ⑦ Si está marcado, muestra la información en el banner de modo de trabajo (motor activo).

(8) - Visualización de la velocidad de la turbina si está activado en el menú de accesorios.

- (9) Visualización de los controles de rotación activos.
- Fig. 3 : Rotacion de los motores 1-2-3-4.
- Fig. 4 : Rotacion de los motores 1-2-3, el motor 4, ya no gira.



(2) - Seuil d'alarme haute. $(\overline{3})$ - Nombre d'impulsion du capteur par tour.





3.12 INFO / SERVICE



Le menu info/service reflète un état des lieux du système. Il donne des informations générales sur la vie de l'appareil, la version du logiciel et de l'électronique et la tension actuelle de la batterie (tension d'alimentation du contrôleur).

Descriptif :

- (1) Compteur total d'heures de mise sous tension de la console (ne
- peut pas être réinitialisé).
- Compteur total d'hectares travaillés (ne peut pas être réinitialisé).
- (3) Tension de batterie actuelle.
- 4 Version de l'électronique.
- 5 Version du logiciel.
- 6 Retour au réglage usine.

3.12 INFO / SERVICE



The Info/service menu reflects a system status. It gives general information on the life of the unit, the version of the software and electronics, and current battery voltage (controller power supply voltage).

Description:

- ① Total power on time counter of the console (cannot be reset).
- 2 Total hectares worked counter (cannot be reset).
- (3) Current battery voltage.
- ④ Electronics version.
- 5 Software version.
- 6 Restore factory setting.

3.12 INFO / SERVICE



Das Menü Info/Service spiegelt eine Bestandsaufnahme des Systems wieder. Es beinhaltet allgemeine Angaben zur Lebensdauer des Geräts, zur Software- und Elektronikversion und zur derzeitigen Batteriespannung (Versorgungsspannung der Steuerung).

Beschreibung:

- (1) Gesamtstundenzähler der Spannungszuschaltung zur Konsole (keine Reinitialisierung möglich).
- 2 Gesamtzähler bearbeiteter Hektar (keine Reinitialisierung möglich).
- (3) Derzeitige Batteriespannung.
- (4) Elektronikversion.
- 5 Softwareversion.
- 6 Rückstellung auf Werkseinstellung.

3.12 INFO / SERVICIO



El menú de información / servicio refleja un inventario del sistema. Proporciona información general sobre la vida útil del dispositivo, la versión del software y la electrónica, y el voltaje actual de la batería (fuente de alimentación del controlador).

Descripción:

(1) - Contador de horas de potencia de la consola total (no se puede restablecer).

- 2) Contador total de hectáreas trabajadas (no se puede reiniciar)
- $\overline{(3)}$ Voltaje de la batería actual.
- (4) Versión de la electrónica.
- 5 Versión del software.
- 6) Volver a la configuración de fábrica.









3.13 ÉTALONNAGE DU CAPTEUR D'AVANCEMENT (Fig. 1 et 2)



Ce menu permet d'étalonner le capteur d'avancement (ou radar) afin d'obtenir une distance parcourue et une vitesse d'avancement les plus fiables possibles. Pour cela, l'utilisateur doit :

1. Mesurer une distance droite de 100m à un endroit représentatif des conditions normales de travail et placer des jalons de telle sorte que ceux-ci soient visibles par le chauffeur du tracteur.

2. Mettre en surbrillance (sans valider) le bouton de démarrage de l'étalonnage.

 Avancer vers le premier jalon à une vitesse avoisinant la vitesse de travail.
 Au passage du premier jalon, démarrer l'étalonnage en validant le bouton de démarrage de l'étalonnage (la constante numérique doit alors se mettre automatiquement à 0).

5. Maintenir une vitesse constante jusqu'au deuxième jalon.

6. Au passage du deuxième jalon, arrêter l'étalonnage en validant le

bouton d'arrêt de l'étalonnage (la constante numérique est alors figée et elle est automatiquement mémorisée).

Bien que non conseillé par MONOSEM, l'utilisateur peut aussi entrer directement une constante d'avancement. 9993 peut dans ce cas être utilisé comme valeur par défaut dans le cas d'un radar et 295 pour un capteur d'avancement sur l'arbre 6 pans moteur.

Descriptif :

 $(\underline{1})$ - Constante d'avancement (nombre d'impulsions du capteur/radar pour 100m).

Bouton de démarrage l'étalonnage.

- (3) Bouton d'arrêt de l'étalonnage.
- 4 Indication étalonnage en cours.

3.13 EICHUNG DES WEGSENSORS (Abb. 1 und 2)



In diesem Menü kann der Wegsensor (oder Radar) geeicht werden, um so zuverlässige Angaben wie möglich zu der zurückgelegten Strecke und der Fahrgeschwindigkeit zu erhalten Dazu muss der Benutzer:

1. Eine gerade Strecke von 100 m an einer für die normalen Arbeitsbedingungen repräsentativen Stelle abmessen und für den Traktorfahrer sichtbare Absteckpfähle abstecken.

Die Start-Taste Für die Eichung markieren (ohne zu bestätigen).
 Sich in einer der Arbeitsgeschwindigkeit ähnlichen Geschwindigkeit dem ersten Absteckpfahl nähern.

4. Bei Passieren des ersten Absteckpfahls die Eichung durch Bestätigung der Starttaste starten (die digitale Konstante muss dann automatisch auf 0 springen).

5. Bei konstanter Geschwindigkeit zum zweiten Absteckpfahl fahren.

6. Beim Passieren des zweiten Absteckpfahls die Eichung über die

Stopp-Taste der Eichung stoppen (die digitale Konstante wird dabei angehalten und automatisch gespeichert).

Der Benutzer kann auch direkt eine konstante Fahrgeschwindigkeit eingeben, obwohl MONOSEM dies nicht empfiehlt. In diesem Fall kann 9993 als Standardwert für einen Radar, 295 für einen Wegsensor auf der Sechskant-Motorwelle verwendet werden.

Beschreibung:

 $(\underline{1})$ - Konstante Fahrgeschwindigkeit (Anzahl Impulse des Sensors/ Radars auf 100 m).

2 - Taste Start Eichung.

- 3 Taste Stopp Eichung.
- ④ Anzeige Eichvorgang läuft.

3.13 FORWARD SENSOR CALIBRATION (Fig. 1 and 2)



This menu is used to calibrate the forward sensor (or radar) to obtain a travelled distance and forward speed as reliable as possible. To do this, the user must:

1. Measure a 100m straight distance at a location representative of normal working conditions and place delineators visible to the tractor driver.

- 2. Highlight (without validating) the start calibration button
- Advance to the first delineator at a speed similar to the working speed.
 When passing the first delineator, start calibration by validating the start calibration button (the numeric constant must then be set to 0 automatically).
- 5. Maintain constant speed up to the second delineator.

6. When passing the second delineator, stop calibration by validating

the stop calibration button (the numeric constant is then frozen and saved automatically).

Although not recommended by MONOSEM, the user can also enter a forward constant directly. In this case, 9993 can be used as a default value in the case of a radar and 295 for a forward sensor on the engine hew shaft.

Description:

- ① Forward constant (number of pulses of the sensor /radar for 100m).
- Start calibration button.
- Stop calibration button.
- 4 Calibration in progress indication.

<u>3.13 CALIBRACIÓN DEL CAPTOR DE VELOCIDAD</u> (Fig. 1 y 2)



Este menú se usa para regular el captor de velocidad (o radar) con el fin de obtener la distancia y velocidad de avance más fiable posible. Para esto, el usuario debe:

1. Medir una distancia recta de 100 m en un lugar que sea representativo de las condiciones de trabajo normales y colocar las marcas para que sean visibles para el conductor del tractor.

2. Poner en alerta (sin validar) el botón de inicio de las marcas.

3. Avanzar hacia la primera marca a una velocidad que se aproxime a la velocidad de trabajo.

4. Al pasar la primera marca, comenzar el calibre de las marcas valindando el botón de arranque (la constante numérica debe entonces establecerse automáticamente en 0).

5. Mantener una velocidad constante hasta la segunda marca.

6. Al pasar la segunda marca, detenga la calibración confirmando con el

botón de detener la calibración (la constante numérica se fija y se memoriza automáticamente).

Aunque no es recomendado por MONOSEM, el usuario también puede ingresar directamente una constante de avance. 9993 puede usarse en este caso como el valor por defecto en el caso de un radar y 295 para un captor de velocidad en el eje del hexágono del motor.

Descripción:

 Constante del avance (número de impulsos del sensor / radar para 100m).

- 2) Botón de arranque del marcado.
- $(\underline{3})$ Parar el botón de calibración.
- (4) Indicación de calibración en progreso.





3.14 . AVERTISSEMENTS ET ALARMES (VERSION CLASSIC)

3.14.1 AVERTISSEMENTS « Surpopulation et souspopulation »

Une surpopulation ou une sous-population se matérialise à l'affichage par l'apparition du symbole « + » ou « - » sur le ou les rangs en défaut. Un bip sonore de 2 secondes permet d'avertir l'utilisateur sur le changement d'état d'un de ces rangs et attirer son attention sur l'écran du contrôleur.

Les symboles « + » ou « - » restent affichés sur le rang aussi longtemps que la population moyennée sur 5 secondes sur le rang n'a pas atteint à nouveau une valeur convenable.

3.14.2 ALARMES

Alarme ① : Absence de graines sur un ou plusieurs rangs Affichage des numéros des cellules concernées et bip continu

Alarme (2) : Arrêt de semis (Vitesse = 0 ou alors bout de champ) 3 bips rapprochés

Alarme (3) : Grains détectées et vitesse de travail = 0 Bip continu

Alarme ④ : Vitesse de travail supérieur à la vitesse programmée par l'utilisateur dans le menu « Paramètres avancés » Bip continu



- Acquitter un message d'alarme
- Couper le son de l'alarme.

3.14 . WARNUNGEN UND ALARM (VERSION CLASSIC)

3.14.1 WARNUNGEN "Überdosierung und Unterdosierung"

In der Anzeige erscheint eine Überdosierung oder eine Unterdosierung als Symbol "+" oder "-" der fehlerhaften Reihen.

Ein 2 Sekunden langer Signalton weist den Benutzer auf den Statuswechsel einer dieser Reihen hin und lenkt seine Aufmerksamkeit auf das Display der Steuerung.

Die Symbole "+" oder "-" werden für die Reihe angezeigt, solange die durchschnittliche Dosierung der Reihe 5 Sekunden lang keinen angemessenen Wert erreicht.

3.14.2 - ALARM

Alarm $(\underline{1})$: Keine Samenkörner in einer oder mehreren Reihen Anzeige der betroffenen Zellennummern und Dauersignalton

Alarm (2) : Ausbringung gestoppt (Geschwindigkeit = 0 oder Feldende) 3 kurze Signaltöne

Alarm (\mathfrak{J}) : Samenkörner bei Arbeitsgeschwindigkeit = 0 ermittelt Dauersignalton

Alarm ④ : Arbeitsgeschwindigkeit über der von dem Benutzer im Menü "Erweiterte Einstellungen" programmierten Geschwindigkeit Dauersignalton

ermöglicht:

- Quittierung einer Alarmmeldung - Ausschaltung des Alarmtons. 3.14 . WARNINGS AND ALARMS (CLASSIC VERSION)

3.14.1 "Over-population and under-population" WARNINGS

An over- population or under -population is materialized on the display by the « + » or « - » symbol appearing on the faulty row(s). A 2-second beep notifies the user on the change of status of one of

these rows and draws his attention to the controller screen. The « + » or « - » symbols remain displayed on the row as long as the population averaged over 5 seconds on the row has not returned to an appropriate value.

3.14.2 ALARMS

Alarm (1) : No grains on one or several rows Numbers of the cells concerned displayed and continuous beep

Alarm (2): Sowing stoppage (Speed = 0 or end of field) 3 short beeps

Alarm $(\widehat{\mathbf{3}})$: Grains detected and work speed = 0 Continuous beep

Alarm (4) : Work speed exceeds the speed programmed by the user in the « Advanced parameters » menu Continuous beep



Acknowledging an alarm message
 Muting the alarm.

3.14 . ADVERTENCIAS Y ALARMAS (VERSIÓN CLASSIC)

<u>3.14.1 - ADVERTENCIAS «Sobrepoblación y subpoblación»</u>

Una superpoblación o una subpoblación se materializa en la pantalla por la aparición del símbolo «+» o «-» en la fila o filas por defecto. Un pitido de 2 segundos le permite advertir al usuario del cambio de estado de uno de estos rangos y llama su atención a la pantalla del controlador.

Los símbolos «+» o «-» permanecen en la fila siempre que la población promediada durante 5 segundos en la fila no haya alcanzado nuevamente un valor adecuado.

3.14.2 - ALARMAS

Alarma (1) : Ausencia de semillas en una o más filas Registro de los números de las células correspondientes y un pitido continuo

Alarma ② : Parada de siembra (velocidad = 0 o final del campo) 3 pitidos cercanos

Alarma (3) : Granos detectados y velocidad de trabajo = 0 Pitido continuo

Alarma ④ : Velocidad de trabajo superior a la velocidad programada por el usuario en el menú «Configuraciones avanzadas» Pitido continuo



- Confirmar un mensaje de alarma

- Apaga el sonido de la alarma.







3.15 . AVERTISSEMENTS ET ALARMES (VERSION COMFORT)

3.15.1 AVERTISSEMENTS « Surpopulation et souspopulation »

Une surpopulation ou une sous-population se matérialise à l'affichage par l'apparition du symbole « + » ou « - » sur le ou les rangs en défaut. Un bip sonore de 2 secondes permet d'avertir l'utilisateur sur le changement d'état d'un de ces rangs et attirer son attention sur l'écran du contrôleur.

Les symboles « + » ou « - » restent affichés sur le rang aussi longtemps que la population moyennée sur 5 secondes sur le rang n'a pas atteint à nouveau une valeur convenable.

3.15.2 ALARMES

Alarme ① : Absence de graines sur un ou plusieurs rangs Affichage des numéros des cellules concernées et bip continu

Alarme (2) : Arrêt de semis (Vitesse = 0 ou alors bout de champ) 3 bips rapprochés

Alarme ③ : Grains détectées et vitesse de travail = 0 Bip continu

Alarme ④ : Vitesse de travail supérieur à la vitesse programmée par l'utilisateur dans le menu « Paramètres avancés » Bip continu

Alarme (5) : L'axe n°4 ne tourne plus, le moteur est à l'arrêt Bip continu



- Acquitter un message d'alarme.

- Couper le son de l'alarme.

3.15 . WARNUNGEN UND ALARM (VERSION COMFORT)

3.15.1 WARNUNGEN "Überdosierung und Unterdosierung"

In der Anzeige erscheint eine Überdosierung oder eine Unterdosierung als Symbol "+" oder "-" der fehlerhaften Reihen.

Ein 2 Sekunden langer Signalton weist den Benutzer auf den Statuswechsel einer dieser Reihen hin und lenkt seine Aufmerksamkeit auf das Display der Steuerung.

Die Symbole "+" oder "-" werden für die Reihe angezeigt, solange die durchschnittliche Dosierung der Reihe 5 Sekunden lang keinen angemessenen Wert erreicht.

3.15.2 - ALARM

Alarm ①: Keine Samenkörner in einer oder mehreren Reihen Anzeige der betroffenen Zellennummern und Dauersignalton

Alarm (2): Ausbringung gestoppt (Geschwindigkeit = 0 oder Feldende) 3 kurze Signaltöne

Alarm (3): Samenkörner bei Arbeitsgeschwindigkeit = 0 ermittelt Dauersignalton

Alarm ④: Arbeitsgeschwindigkeit über der von dem Benutzer im Menü "Erweiterte Einstellungen" programmierten Geschwindigkeit Dauersignalton

Alarm (\underline{s}) : Die Achse Nr. 4 ist angehalten. Der Motor steht Dauersignalton

ermöglicht:

- Quittierung einer Alarmmeldung.

- Ausschaltung des Alarmtons.

3.15 . WARNINGS AND ALARMS (COMFORT VERSION)

3.15.1 "Over-population and under-population" WARNINGS

An over- population or under -population is materialized on the display by the « + » or « - » symbol appearing on the faulty row(s). A 2-second beep notifies the user on the change of status of one of these rows and draws his attention to the controller screen.

The « + » or « - » symbols remain displayed on the row as long as the population averaged over 5 seconds on the row has not returned to an appropriate value.

3.15.2 ALARMS

Alarm (1): No grains on one or several rows Numbers of the cells concerned displayed and continuous beep

Alarm (2): Sowing stoppage (Speed = 0 or end of field) 3 short beeps

Alarm (3): Grains detected and work speed = 0 Continuous beep

Alarm ④: Work speed exceeds the speed programmed by the user in the « Advanced parameters » menu Continuous beep

Alarm $(\overline{\textbf{5}})$: The shaft n°4 is no longer turning, the motor has stopped Continuous beep



- Acknowledging an alarm message.

- Muting the alarm.

3.15 . ADVERTENCIAS Y ALARMAS (VERSIÓN COMFORT)

3.15.1 - ADVERTENCIAS «Sobrepoblación y subpoblación»

Una superpoblación o una subpoblación se materializa en la pantalla por la aparición del símbolo «+» o «-» en la fila o filas por defecto. Un pitido de 2 segundos le permite advertir al usuario del cambio de estado de uno de estos rangos y llama su atención a la pantalla del controlador.

Los símbolos «+» o «-» permanecen en la fila siempre que la población promediada durante 5 segundos en la fila no haya alcanzado nuevamente un valor adecuado.

3.15.2 - ALARMAS

Alarma (1) : Ausencia de semillas en una o más filas Registro de los números de las células correspondientes y un pitido continuo

Alarma ② : Parada de siembra (velocidad = 0 o final del campo) 3 pitidos cercanos

Alarma (3) : Granos detectados y velocidad de trabajo = 0 Pitido continuo

Alarma ④ : Velocidad de trabajo superior a la velocidad programada por el usuario en el menú «Configuraciones avanzadas» Pitido continuo

Alarma $(\overline{\textbf{5}})$: El eje Nº 4 ya no gira, el motor está estacionario Pitido continuo



- Confirmar un mensaje de alarma
- Apaga el sonido de la alarma.



4. ENTRETIEN ET RECHERCHE DE PANNES

Votre console de contrôle de semis est avant tout un appareil électronique. Il convient donc d'en prendre soin. A la fin du semis, elle doit être stockée dans un endroit sec.

Si les cellules sont encrassées, elles doivent être nettoyées à l'aide d'une brosse souple.

Symptômes	Cause probable	Solution
La console ne s'allume plus.	- Le fusible du faisceau d'alimentation de la console est grillé.	-Vérifier le fusible. S'il est grillé, le remplacer par un fusible neuf de 5A (cinq Ampères). S'il grille à nouveau, vérifier que le faisceau électrique n'est pas coupé ou abîmé, sinon contacter notre S.A.V.
	- Mauvaise connexion à la batterie.	-Vérifier que les cosses sont propres et correctement serties.
	- Tension de batterie trop basse.	-Vérifier que la tension de la batterie est au moins de 10 volts. Sinon, recharger ou remplacer la batterie.
	- Inversion de polarité à la batterie.	-Brancher correctement les fils à la batterie.
	- Console défectueuse.	-Contacter notre S.A.V.
Alarme de manque de graines sur un rang.	- Le nombre de rangs programmé est supérieur au nombre de rangs du semoir.	-Programmer sur la CS30 un nombre de rang égal au nombre de rangs du semoir.
	- La trémie de graines est vide.	-Remplir la trémie de graines de l'élément semeur concerné.
	- Le capteur de l'élément semeur est encrassé.	-Nettoyer le capteur avec une brosse souple.
	- Capteur ou faisceau défectueux.	-Inverser le branchement du capteur défectueux avec un capteur voisin fonctionnel et vérifier si le problème se déplace ou non. Si le problème s'est déplacé, alors le capteur est défectueux. Sinon, vérifier que le faisceau n'est pas abîmé.
Alarme de manque d'engrais sur un rang.	- Le nombre de capteurs d'engrais programmé est supérieur au nombre de capteurs d'engrais sur le semoir.	 Programmer sur la CS30 un nombre de capteurs d'engrais égal au nombre de capteurs d'engrais sur le semoir.
	- L'engrais ne circule pas dans les tuyaux de distribution.	-Vérifier que le réservoir d'engrais n'est pas vide et qu'il n'y a pas de bourrage dans les tuyaux concernés.
	- Capteur ou faisceau défectueux.	-Inverser le branchement du capteur défectueux avec un capteur voisin fonctionnel et vérifier si le problème se déplace ou non. Si le problème s'est déplacé, alors le capteur est défectueux. Sinon, vérifier que le faisceau n'est pas abîmé.
Alarme d'absence de vitesse d'avancement.	- Défaillance du capteur de vitesse	 Aucun signal de vitesse n'arrive à la console alors qu'au moins un capteur détecte le passage de graines. Vérifier le capteur de vitesse et son câblage.
	- Console défectueuse	- Contacter notre S.A.V.
Alarme de vitesse de travail trop élevée.	- Une vitesse limite à ne pas dépasser a été programmée dans le menu avancé (cadenas) et la vitesse actuelle de travail est supérieure à cette vitesse limite.	- Contacter notre S.A.V. pour modifier ou supprimer la vitesse limite programmée.

ATTENTION

Débrancher l'alimentation de la console avant d'effectuer des soudures sur le tracteur ou sur le semoir, afin de ne pas endommager le système.



4 . MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

Your sowing control console is above all an electronic device, which needs to be treated with care. When sowing is completed, it must be stored in a dry place.

If the cells are dirty, they should be cleaned with a soft brush.

Symptoms	Probable cause	Solution
The console does not switch on.	-The fuse on the console supply harness has blown.	-Check the fuse. If blown, replace it by a new 5A (five Ampere) fuse. If it blows again, check that the harness is neither cut nor damaged, otherwise call our after-sales department.
	-Bad battery connection.	-Check that the lugs are clean and crimped properly.
	-Battery voltage too low.	-Check that the battery voltage is at least 10 volts. Otherwise, recharge or replace the battery.
	-Battery polarity reversed.	-Connect the wires to the battery properly.
	-Faulty console.	-Contact our after-sales department.
Lack of grains alarm on one row.	-The number of rows programmed exceeds the number of rows on the seeder.	-Program a number of rows equal to the number of rows of the seeder on the CS30.
	-The grain hopper is empty.	-Fill the hopper of the seeder element concerned with grains.
	-The seeder element sensor is dirty.	-Clean the sensor with a flexible brush.
	-Faulty sensor or harness.	-Swap the connection of the faulty sensor with a neighbouring functional sensor and check whether the problem is displaced or not. If the problem has been displaced, the sensor is faulty. Otherwise, check that the harness is not damaged.
Lack of fortilizor on a	The number of fortilizer roug	Brogram a number of fortilizer concern equal to the number of
row alarm.	of fertilizer sensors on the seeder.	fertilizer sensors of the seeder on the CS30.
	-The fertilizer does not flow in the dispensing hoses.	-Check that the fertilizer tank is not empty and the hoses concerned are not clogged.
	-Faulty sensor or harness.	-Swap the connection of the faulty sensor with a neighbouring functional sensor and check whether the problem is displaced or not. If the problem has been displaced, the sensor is faulty. Otherwise, check that the harness is not damaged.
No forward speed alarm.	-Faulty speed sensor	- No speed signal arrives at the console although at least one sensor detects grains passing. Check the speed sensor and its wiring
	-Faulty console	- Contact our after-sales department.
Working speed too high alarm.	- A limit speed not to be exceeded has been programmed in the advanced menu (padlock) and the current working speed exceeds this limit speed.	- Contact our after-sales department to modify or remove the limit speed programmed.

CAUTION

Disconnect the console power supply before performing any welding operation on the tractor or the seeder to prevent the system from being damaged.



4. WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Ihre Steuerkonsole für die Säüberwachung ist vor allem ein elektronischer Apparat und muss daher sehr pfleglich behandelt werden. Bewahren Sie sie nach der Aussaat an einem trockenen Ort auf. Sollten die Zellen verschmutzt sein, müssen sie mit einer weichen Bürste gereinigt werden.

Symptome	Mögliche Ursachen	Abhilfen	
Die Steuerkonsole schaltet sich nicht mehr ein.	-Die Sicherung des Stromversor- gungsbündels der Steuerkonsole ist durchgebrannt.	 Sicherung überprüfen. Ist sie durchgebrannt, dann ist durch neue Sicherung von 5A (fünf Ampere) auszutauschen. Sollte sie erneut durchbrennen, prüfen, ob das Stromkabelbü unterbrochen oder beschädigt ist. Sonst mit unserem Kun dienst Kontakt aufnehmen. 	
	- Schlechte Verbindungen mit der Batterie.	- Die Klemmen reinigen und festziehen.	
	- Batteriespannung zu gering.	- Prüfen, ob die Batteriespannung mindestens 10 Volt beträgt. Sonst die Batterie aufladen oder austauschen.	
	- Verpolung an der Batterie.	- Die Kabel richtig an der Batterie anschließen.	
	- Steuerkonsole defekt.	- Mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen.	
Alarm, Samenkörner fehlen in einer Reihe.	- Die programmierte Anzahl Rei- hen liegt über der Anzahl Reihen der Sämaschine.	- Im CS30 die Anzahl vorhandener Reihen der Sämaschine programmieren.	
	- Zufuhrtrichter leer.	- Trichter mit den Samenkörnern des betroffenen Säaggregats befüllen.	
	- Sensor des Säaggregats ver- schmutzt	- Sensor mit weicher Bürste reinigen.	
	- Sensor oder Kabelstrang defekt.	- Den Anschluss des defekten Sensors mit dem eines danebenliegenden funktionierenden Sensors austauschen und prüfen, ob das Problem sich verlagert. Wenn das Problem sich verlagert, ist der Sensor defekt. Wenn nicht, prüfen, ob die Verkabelung angegriffen ist.	
Alarm, Dünger fehlen in einer Reihe.	- Die programmierte Anzahl Düngerreihen liegt über der Anzahl Düngersensoren der Sämaschine.	- Auf der CS30 eine Anzahl Düngersensoren gleich zur Anzahl Düngersensoren der Sämaschine.	
	- Der Dünger fliesst nicht durch die Verteilungsschläuche.	- Prüfen Sie, dass der Düngerbehälter nicht leer ist und keine Verstopfung in den betreffenden Schläuchen besteht.	
	- Sensor oder Bündel defekt.	- Die Anschlüsse des defekten Sensors mit einem funktionellen benachbarten Sensor austauschen und prüfen, ob das Problem wandert. Der Sensor ist defekt. Sonst prüfen, ob das Bündel nicht beschädigt ist.	
Alarm, fehlende Fahrgeschwindigkeit.	- Fahrgeschwindigkeitssensor defekt	 Es kommt kein Geschwindigkeitssignal an der Steuerkonsole an, obwohl mindestens ein Sensor den Durchfluss von Körnern erfasst. Den Geschwindigkeitssensor und dessen Verkabelung pr	
	- Steuerkonsole defekt	- Sich an unseren Kundendienst wenden.	
Alarm, Arbeits- geschwindigkeit zu hoch.	- Eine nicht zu überschreitende Höchstgeschwindigkeit liegt aber über diese Grenzgeschwindigkeit.	- Mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen, um die programmierte Grenzgeschwindigkeit zu verändern oder löschen.	

<u>ACHTUNG</u>

Wenn Sie an dem Traktor oder der Sämaschine etwas schweißen müssen, ziehen Sie vorher den Stecker der Steuerkonsole heraus, um das System nicht zu beschädigen.



4. MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Su consola de control de semillas es principalmente un dispositivo electrónico. Por lo tanto, es necesario cuidarlo. Al final de la siembra, debe almacenarse en un lugar seco.

Si las celdas están sucias, deben limpiarse con un cepillo suave.

Los síntomas	Causa Probable	Solución
La consola no enciende.	- El fusible del haz de potencia de la consola está quemado.	 Verifique el fusible. Si está quemado, reemplácelo con un nuevo fusible de 5 A (cinco amperios). Si se quema nuevamente, verifique que el arnés no esté cortado o dañado, de lo contrario, póngase en contacto con nuestro S.A.V.
	- Mala conexión a la batería.	-Verifique que las vainas estén limpias y correctamente rizadas.
	- Tensión de batería demasiado baja.	- Verifique que el voltaje de la batería sea de al menos 10 voltios. De lo contrario, recargue o reemplace la batería.
	- Inversión de polaridad a la batería.	- Conecte los cables correctamente a la batería.
	- Consola defectuosa.	- Contacte con nuestro S.A.V.
Alarma de falta de semillas en una fila.	 El número de filas programadas es mayor que el número de filas del simulacro. 	- Programar en el CS30 una cantidad de rango igual al número de filas de la sembradora.
	- La tolva de semillas está vacía.	- Llene la tolva de semillas de la unidad de siembra correspondiente.
	-El sensor del elemento de siembra está sucio.	- Limpie el sensor con un cepillo suave.
	- Sensor o haz defectuoso.	 Invertir la conexión del sensor defectuoso con un sensor funcional cercano y verificar si el problema se está moviendo o no. Si el problema se ha movido, entonces el sensor está defectuoso. Si no, verifique que el haz de cables no esté dañado.
Alarma de falta de fertilizante en una fila.	- La cantidad de sensores de fertilizante programados es mayor que la cantidad de sensores de fertilizante en la sembradora.	 Programe en el CS30 una cantidad de sensores de fertilizante igual al número de sensores de fertilizante en la sembradora.
	- El fertilizante no circula en los tubos de distribución.	- Verifique que el tanque de fertilizante no esté vacío y que no haya atascos en las tuberías correspondientes.
	- Sensor o haz defectuoso.	 Invertir la conexión del sensor defectuoso con un sensor funcional cercano y verificar si el problema se está moviendo o no. Si el problema se ha movido, entonces el sensor está defectuoso. Si no, verifique que la viga no esté dañada.
Alarma de ausencia de velocidad de avance.	- Frecuencia del sensor de velocidad.	- No llega señal de velocidad a la consola mientras que al menos un sensor detecta el paso de las semillas. Verifique el sensor de velocidad y su cableado.
	- Consola defectuosa.	- Contacte con nuestro S.A.V.
Alarma de velocidad de trabajo demasiado alta.	- Se ha programado una velocidad límite que no debe sobrepasarse en el menú avanzado (candado) y la velocidad de trabajo actual es mayor que esta velocidad límite.	- Contacte con nuestro S.A.V para cambiar o eliminar el límite de velocidad programado.

<u>ATENCIÓN</u>

Desconecte la fuente de alimentación de la consola antes de soldar en el tractor o la sembradora, para no dañar el sistema.



GARANTIE

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU

Les conditions générales ne sont applicables qu'aux concessionnaires ou revendeurs assurant normalement les services indispensables : montage, livraison, mise en route du matériel neuf, stockage des pièces de rechange, service après-vente, dépannage et reprise éventuelle du vieux matériel.

Notre garantie comprend le remplacement des pièces reconnues défectueuses (hors pièces d'usure) et la ristourne service. Nous ne pourrons en aucun cas être reconnus responsables d'une mauvaise utilisation ou de la non-vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du matériel au moment de la mise en service et en cours de campagne. Les revendeurs ou utilisateurs ne pourront prétendre à aucune autre indemnisation de notre part pour les préjudices éventuels qu'ils pourraient subir (frais de main d'œuvre ou d'approche, travail défectueux, accidents matériels ou corporels, manque à gagner sur la récolte, etc.). La garantie est subordonnée au retour du certificat de garantie et de mise en route dûment rempli par le distributeur et l'utilisateur.

Toute pièce faisant l'objet d'une demande de garantie devra nous être adressée en port payé et accompagnée du formulaire de demande de garantie à LARGEASSE (RIBOULEAU MONOSEM) pour analyse. Un échange à neuf, une réparation ou un avoir sera établi si acceptation de la garantie. Le démontage et le remontage seront pris en charge par le revendeur dans le cadre du service normal.

WARRANTY

EXTRACT FROM COMPAGNIE RIBOULEAU'S GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

The general conditions are only applicable to dealers or distributors usually providing essential services: assembly, delivery, starting up of new equipment, stocking of spare parts, after-sales services, corrective maintenance and possible trading in of old equipment.

Our warranty includes replacement of parts acknowledged to be faulty (excluding wearing parts) and the service discount. Under no circumstances may we be held liable for improper use or a failure to check that all the equipment is working correctly on commissioning and during sowing. Distributors or users are not entitled to compensation from us for any damages that they may incur (labour costs or travel allowances, faulty work, material damage or personal injury, harvest failure, etc). The warranty is subject to the return of the certificate of warranty and commissioning completed by the distributor and the user. Any part subject to a warranty claim must be sent to us prepaid and accompanied by a complete warranty claim to LARGEASSE (RIBOULEAU MONOSEM) for inspection. An exchange for new part, repair or credit note will be made out if the warranty is accepted. Disassembly and reassembly will be covered by the dealer as part of normal service.

GARANTIE

AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER HANDELSGESELLSCHAFT RIBOULEAU

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur für Vertragshändler oder Händler, die sich normalerweise um sämtliche nötigen Dienstleistungen kümmern: Montage, Lieferung, Inbetriebsetzung der neuen Geräte, Lagerung der Ersatzteile, Kundendienst, Störungsbehebung und eventuelle Rücknahme alter Geräte.

Unsere Garantie umfasst den Umtausch der als fehlerhaft festgestellten Teile (außer Verschleißteilen) und den Dienstleistungs-Rabatt. Wir können keinesfalls für eine nicht fachgerechte Benutzung oder mangelnde Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des gesamten Gerätes bei der Inbetriebnahme und während der Aussaatkampagne haftbar gemacht werden. Die Händler oder Benutzer können von uns keinerlei anderen Schadenersatz für mögliche daraus entstehende Schäden (Arbeitskosten oder Anreiseentschädigung, mangelhafte Arbeit, Sachoder Körperschäden, Gewinnverlust bei der Ernte usw.) verlangen. Die Garantie hängt von der Rücksendung des ordnungsgemäß von Händler und Benutzer ausgefüllten Garantie- und Inbetriebnahme-Scheins ab.

Jedes Teil, das Gegenstand eines Garantie-Antrags ist, muss frachtfrei und zusammen mit dem Garantie-Antragsformular nach Largeasse (RIBOULEAU MONOSEM) zur Untersuchung geschickt werden. Wenn der Garantiefall akzeptiert wird, erfolgt der Umtausch gegen ein Neuteil, die Reparatur oder es wird eine Gutschrift erstellt. Aus- und Einbau werden vom Händler im Rahmen der normalen Dienstleistungen übernommen.

GARANTÍA

EXTRACTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA COMPAGNIE RIBOULEAU

Las condiciones generales solo se aplican a los concesionarios o revendedores que normalmente prestan los servicios indispensables: montaje, entrega, puesta en marcha de material nuevo, almacenamiento de piezas de recambio, servicio post-venta, servicio de reparación y posible recogida de material viejo.

Nuestra garantía comprende la sustitución de las piezas reconocidas como defectuosas (excepto piezas de desgaste) y la bonificación de servicio. En ningún caso podremos ser considerados como responsables de un mal uso o de la falta de verificación del buen funcionamiento de todo el material en el momento de la puesta en servicio y durante la campaña. Los revendedores o usuarios no podrán pretender ninguna otra indemnización por parte nuestra por los perjuicios que se les haya podido causar (gastos de mano de obra o de desplazamiento, trabajo defectuoso, accidentes con daños materiales o personales, pérdida de beneficios en la cosecha, etc.). La garantía está subordinada a la devolución del certificado de garantía y de puesta en marcha debidamente cumplimentado por el distribuidor y el usuario.

Nos deberán enviar a Largeasse (RIBOULEAU MONOSEM) las piezas que sean objeto de reclamación de garantía para su análisis, con portes pagados y acompañadas del formularyo de reclamación de garantía. Si se acepta la garantía se concederá un cambio por una pieza nueva o bien se realizará una reparación o se emitirá una nota de abono. El desmontaje y posterior montaje correrá por cuenta del revendedor en el marco del servicio normal.





PIÈCES DE RECHANGE SPARE PARTS ERSATZTEILE PIEZAS DE REPUESTO



(DE SEMIS CS 30 OSEM »	-18	
6504	0035		N C 5 30 027		20063171
	65031060 65031065	0 10230137 5 10991028 10991029 10991030 10991031 10992006	65031	068	65031049
					P04620010
Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD Réf. NEW	Dé	signation
Réf. OLD	Réf. NEW 10230137	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave	Réf. old Réf. new	Dé	signation
Réf. old	Réf. New 10230137 10991028	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs	Réf. old Réf. new	Dé	signation
Réf. old	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs	Réf. old Réf. new	Dé	signation
Réf. old	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10991031	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs	Réf. old Réf. new	Dé	signation
Réf. old	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10991031 10992006	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave	Réf. old Réf. new	Dé	esignation
Réf. old	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10991031 10992006 20063171	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau V 16 rangs	Réf. old Réf. new	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991030 10991031 10992006 20063171 65031049 65031060	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m	Réf. old Réf. new	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991030 10991031 10992006 20063171 65031060 65031065	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m	Réf. OLD Réf. NEW	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10992006 20063171 65031049 65031065 65031068	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable	Réf. old Réf. new - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991030 10991031 10992006 20063171 65031060 65031068 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM	Réf. old Réf. new - - -	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10992006 20063171 65031060 65031065 65031068 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM	Réf. old Réf. new - - -	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10991031 10992006 20063171 65031060 65031065 65031068 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM	Réf. old Réf. new Image: Strategy of the strategy	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10992006 20063171 65031060 65031065 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM	Réf. old Réf. new - - -	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10992006 20063171 65031060 65031068 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs betterave Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM	Réf. old Réf. new - - -	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10992006 20063171 65031060 65031065 65031068 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM Image: State	Réf. old Réf. new Image: Strategy of the strategy	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10992006 20063171 65031049 65031060 65031068 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM	Réf. old Réf. new - - -	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991030 10991031 10992006 20063171 65031060 65031065 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM Image: Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM	Réf. old Réf. NEW Image: Strategy of the strategy	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991030 10991031 10992006 20063171 65031060 65031065 65040027 65040035 -	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM Image: Image Image: Image Image:	Réf. old Réf. NEW - - -	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10992006 20063171 65031049 65031060 65031068 65040027 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM	Réf. old Réf. new - - -	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10992006 20063171 65031060 65031068 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM Image: I	Réf. old Réf. NEW Image: Strategy of the strategy		esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10992006 20063171 65031060 65031068 65040027 65040027 65040027 1000000000000000000000000000000000000	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM Image: Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM Image: Contrôleur de semis CS30-18	Réf. old Réf. NEW Image: Strategy of the strategy	Dé	esignation
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991029 10991030 10992006 20063171 65031049 65031060 65031068 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM Image: Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM Image: Contrôleur de semis CS30-18	Réf. old Réf. new Image: Strate St	Dé	
	Réf. NEW 10230137 10991028 10991030 10991031 10992006 20063171 65031060 65031065 65040027 65040027 65040035	Désignation Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 4 rangs Faisceau cellule 6 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 8 rangs Faisceau cellule 12 rangs maïs Faisceau cellule 12 rangs betterave Support pieuvre Faisceau Y 16 rangs Rallonge de faisceau 18 rangs 5m Rallonge de faisceau 18 rangs 10m Faisceau Y 18 rangs betterave châssis repliable Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM Image: Contrôleur de semis CS30-18 Kit fixation console MONOSEM Image: Contrôleur de semis CS30-18	Réf. old Réf. NEW Image: Strategy of S	Dé	esignation



		ENSEMBLE CEL	LULES POUI « DICKE	R CONT 7 JOHN	rrôleu »	IRS DE SE	MIS
MS	5	MECA	NG Plus - N	X NC	C	PNU	
]	10230118	10992007	10992033	6	5031038		10991026
NG	2,			5			
	10991025	10991024	65030025		1020)0169	10200221
			65030027		2004	19850	
			65030028	10	992322	10992238 10992323 10992324	
10	992082						P04500011
							P04500011
Réf. c	DLD Réf. NEW	Désignati	on	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c 7263	PLD Réf. NEW 10200169	Désignati	ON Ilule NG Plus	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c 7263	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10230118	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS	ON Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. new		Désignation
Réf. c 7263	Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX	ON Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. new		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991025	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG	ON Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. new		Désignation
Réf. c 7263	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991025 10991026 10991026	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU	ON Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c 7263	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NY	ON Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. new		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992082 10992082	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992082 10992238	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. New		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992082 10992238 10992322	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. OLD	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992082 10992238 10992232 10992322	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992238 10992322 10992324 0092324	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule MS Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX sur boîtier	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992082 10992238 10992232 10992324 20049850 65030025	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule PNU Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Ballonge 3 voies – 172	ON Ilule NG Plus et NX Ilule NG Plus et NX sur boîtier	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992082 10992238 10992323 10992324 20049850 65030025 65030027	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m	On Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992033 10992033 10992238 10992322 10992324 20049850 65030027 65030027 65030028	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule MS Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992238 10992238 10992322 10992324 20049850 65030025 65030027 65030028 65030138	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule MS Cellule NG Cellule NG Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX sur boîtier	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992033 10992082 10992238 10992238 10992324 20049850 65030025 65030028 65031038 9	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule PNU Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC	ON Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992082 10992238 10992324 20049850 65030027 65030028 65031038 9	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992033 10992033 10992082 10992323 10992324 20049850 65030025 65030028 65031038 10	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule MS Cellule NG Cellule PNU Cellule MECA Cellule menforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992238 10992238 10992232 10992324 20049850 65030027 65030028 65031038 9 10	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule merforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992082 10992238 10992324 20049850 65030025 65030028 65031038 2 1092013	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule mECA Cellule passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC	ON Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992033 10992033 10992232 10992324 20049850 65030025 65030028 65031038 2 109 2 10992324 20049850 65030027 65030028 65031038 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 6 6 <t< td=""><td>Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule MECA Cellule passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC</td><td>on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX</td><td>Réf. old</td><td>Réf. NEW</td><td></td><td>Désignation</td></t<>	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule MECA Cellule passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992033 10992238 10992238 10992324 20049850 65030025 65030028 65031038 2 1092007 10992082 10992324 20049850 65030028 65031038 2 1092033 10992324 20049850 65030028 65031038 2 2 3 4 4 5 5	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule MS Cellule NG Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX sur boîtier	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992238 10992238 10992238 10992324 20049850 65030027 65030028 65031038 9 109 10992324 20049850 65030027 65030028 65031038 9 10 10 10992324 20049850 65030027 65030028 65031038 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule PNU Cellule meforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX sur boîtier	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992238 10992238 10992324 20049850 65030025 65030028 65031038 1	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule PNU Cellule MECA Cellule renforcée NG Plus et NX Douille passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC	ON Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation
Réf. c 7263	PLD Réf. NEW 10200169 10200221 10230118 10991024 10991025 10991026 10992007 10992033 10992238 10992324 20049850 65030025 65030028 65030028 65031038 109 109 109 10992324 20049850 65030027 65030028 65031038 109 103 109 <td>Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule NG Cellule PNU Cellule MECA Cellule passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC</td> <td>on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX</td> <td>Réf. old</td> <td>Réf. NEW</td> <td></td> <td>Désignation</td>	Désignati Carter plastique de protection ce Carter plastique de protection ce Cellule MS Cellule goulotte NG Plus et NX Cellule NG Cellule NG Cellule PNU Cellule MECA Cellule passe fil Clou plastique trou Ø8 Clip sapin Ø8 Rondelle pour clip sapin Ø8 Clip sapin Ø10 Carter plastique de protection ce Rallonge 3 voies – 1m Rallonge 3 voies – 5m Rallonge 3 voies – 2m Cellule NC	on Ilule NG Plus Ilule NG Plus et NX	Réf. old	Réf. NEW		Désignation



	ENSEMBLE CAPTEUR « DICKEY	DE VITESSE & RADAR Y JOHN »	
10230260	65035020 6500950	67	
10991099	10230125	65035021	
	65031062 65031069		

P04510010

Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
	10230125	Câble capteur de vitesse			
	10230250	Radar « 3 » pour contrôleur de semis			
	10230260	Capteur de vitesse et rotation DJ			
	10991099	Capteur de vitesse			
	65009567	Ensemble support capteur – châssis 5" et 7"			
	65031062	Rallonge de radar ou capteur 5m			
	65031069	Rallonge de radar ou capteur 10m			
	65035020	Ensemble boitier support capteur de vitesse			
	65035021	Ensemble boitier support capteur de vitesse <10			





MONOSEM





NOTES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Par soucis d'amélioration continue de notre production, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos matériels qui, de ce fait, pourront par certains détails être différents de ceux décrits sur cette notice.

Photographies non contractuelles.



NOTES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Par soucis d'amélioration continue de notre production, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos matériels qui, de ce fait, pourront par certains détails être différents de ceux décrits sur cette notice.

Photographies non contractuelles.

IMPORTANT: A cause de leur utilisation nos semoirs ne sont d'origine pourvus d'aucun équipement de signalisation. Nous rappelons cependant aux utilisateurs que dans le cas où ils auraient un déplacement routier à effectuer ils devraient auparavant mettre leur appareil en conformité avec le code de la route par un équipement signalétique en rapport avec l'encombrement.

WICHTIG: Aufgrund ihres Einsatzes werden unsere Sämaschinen werkseitig nicht mit Signaleinrichtungen ausgestattet. Wir erinnern die Benutzer jedoch daran, dass sie für das Befahren von öffentlichen Verkehrswegen das Gerät zuvor mit einer dem Raumbedarf entsprechenden Signaleinrichtung ausstatten müssen, um nicht gegen die Straßenverkehrsordnung zu verstoßen.

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE COMPAGNIE RIBOULEAU

Les conditions générales ne sont applicables qu'aux concessionnaires ou revendeurs assurant normalement les services indispensables : montage, livraison, mise en route du matériel neuf, stockage des pièces de rechange, service après-vente, dépannage et reprise éventuelle du vieux matériel.

Notre garantie comprend le remplacement des pièces reconnues défectueuses (hors pièces d'usure) et la ristourne service. Nous ne pourrons en aucun cas être reconnus responsables d'une mauvaise utilisation ou de la non-vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du matériel au moment de la mise en service et en cours de campagne. Les revendeurs ou utilisateurs ne pourront prétendre à aucune autre indemnisation de notre part pour les préjudices éventuels qu'ils pourraient subir (frais de main d'œuvre ou d'approche, travail défectueux, accidents matériels ou corporels, manque à gagner sur la récolte, etc.). La garantie est subordonnée au retour du certificat de garantie et de mise en route dûment rempli par le distributeur et l'utilisateur.

Toute pièce faisant l'objet d'une demande de garantie devra nous être adressée en port payé et accompagnée du formulaire de demande de garantie à LARGEASSE (RIBOULEAU MONOSEM) pour analyse. Un échange à neuf, une réparation ou un avoir sera établi si acceptation de la garantie. Le démontage et le remontage seront pris en charge par le revendeur dans le cadre du service normal.

AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER HANDELSGESELLSCHAFT RIBOULEAU

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur für Vertragshändler oder Händler, die sich normalerweise um sämtliche nötigen Dienstleistungen kümmern: Montage, Lieferung, Inbetriebsetzung der neuen Geräte, Lagerung der Ersatzteile, Kundendienst, Störungsbehebung und eventuelle Rücknahme alter Geräte. Unsere Garantie umfasst den Umtausch der als fehlerhaft festgestellten Teile (außer Verschleißteilen) und den Dienstleistungs-Rabatt. Wir können keinesfalls für eine nicht fachgerechte Benutzung oder mangelnde Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des gesamten Gerätes bei der Inbetriebnahme und während der Aussaatkampagne haftbar gemacht werden. Die Händler oder Benutzer können von uns keinerlei anderen Schadenersatz für mögliche daraus entstehende Schäden (Arbeitskosten oder Anreiseentschädigung, mangelhafte Arbeit, Sach- oder Körperschäden, Gewinnverlust bei der Ernte usw.) verlangen. Die Garantie hängt von der Rücksendung des ordnungsgemäß von Händler und Benutzer ausgefüllten Garantie- und Inbetriebnahme-Scheins ab.

Jedes Teil, das Gegenstand eines Garantie-Antrags ist, muss frachtfrei und zusammen mit dem Garantie-Antragsformular nach Largeasse (RIBOULEAU MONOSEM) zur Untersuchung geschickt werden. Wenn der Garantiefall akzeptiert wird, erfolgt der Umtausch gegen ein Neuteil, die Reparatur oder es wird eine Gutschrift erstellt. Aus- und Einbau werden vom Händler im Rahmen der normalen Dienstleistungen übernommen.

Par souci d'amélioration continue de notre production, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos matériels qui, de ce fait, pourront par certains détails être différents de ceux décrits sur cette notice. D'autre part, les instructions de cette notice sont destinées à nos semoirs complets, elles ne concernent pas les sous-ensembles utilisés seuls ou sur d'autres machines.

Da wir um eine ständige Verbesserung unserer Produkte bemüht sind, behalten wir uns das Recht vor, unsere Maschinen ohne Vorankündigung zu verändern. Manche Details können daher von den in dieser Anleitung beschriebenen abweichen.

Darüber hinaus sind die Anweisungen dieser Anleitung für unsere kompletten Sämaschinen bestimmt. Sie betreffen nicht die Baugruppen, die alleine oder auf anderen Maschinen eingesetzt werden. **IMPORTANT :** Because of their purpose, our seeders are not fitted with any signals. However, we would like to remind users that if they are planning to transport their seeder on the public road they must first ensure that the equipment complies with the Highway Code by fitting it with signals suitable for its size.

IMPORTANTE: A causa de su uso, nuestras sembradoras de origen no cuentan con ningún equipo de señalización. No obstante, recordamos a los usuarios que en caso de tener que realizar desplazamientos por carretera, deberán cumplir con lo dispuesto por el código de circulación usando un equipo de señalización acorde con el espacio ocupado.

EXTRACT FROM COMPAGNIE RIBOULEAU'S GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

The general conditions are only applicable to dealers or distributors usually providing essential services: assembly, delivery, starting up of new equipment, stocking of spare parts, after-sales services, corrective maintenance and possible trading in of old equipment.

Our warranty includes replacement of parts acknowledged to be faulty (excluding wearing parts) and the service discount. Under no circumstances may we be held liable for improper use or a failure to check that all the equipment is working correctly on commissioning and during sowing. Distributors or users are not entitled to compensation from us for any damages that they may incur (labour costs or travel allowances, faulty work, material damage or personal injury, harvest failure, etc). The warranty is subject to the return of the certificate of warranty and commissioning completed by the distributor and the user.

Any part subject to a warranty claim must be sent to us prepaid and accompanied by a complete warranty claim to LARGEASSE (RIBOULEAU MONOSEM) for inspection. An exchange for new part, repair or credit note will be made out if the warranty is accepted. Disassembly and reassembly will be covered by the dealer as part of normal service.

EXTRACTO DE LAS CONDIDIONES GENERALES DE VENTA DE LA EMPRESA RIBOULEAU

Las condiciones generales solo se aplican a los concesionarios o revendedores que normalmente prestan los servicios indispensables: montaje, entrega, puesta en marcha de material nuevo, almacenamiento de piezas de recambio, servicio post-venta, servicio de reparación y posible recogida de material viejo.

Nuestra garantía comprende la sustitución de las piezas reconocidas como defectuosas (excepto piezas de desgaste) y la bonificación de servicio. En ningún caso podremos ser considerados como responsables de un mal uso o de la falta de verificación del buen funcionamiento de todo el material en el momento de la puesta en servicio y durante la campaña. Los revendedores o usuarios no podrán pretender ninguna otra indemnización por parte nuestra por los perjuicios que se les haya podido causar (gastos de mano de obra o de desplazamiento, trabajo defectuoso, accidentes con daños materiales o personales, pérdida de beneficios en la cosecha, etc.). La garantía está subordinada a la devolución del certificado de garantía y de puesta en marcha debidamente cumplimentado por el distribuidor y el usuario. Nos deberán enviar a Largeasse (RIBOULEAU MONOSEM) las piezas que

Nos deberán enviar a Largeasse (RIBOULEAU MONOSEM) las piezas que sean objeto de reclamación de garantía para su análisis, con portes pagados y acompañadas del formularyo de reclamación de garantía. Si se acepta la garantía se concederá un cambio por una pieza nueva o bien se realizará una reparación o se emitirá una nota de abono. El desmontaje y posterior montaje correrá por cuenta del revendedor en el marco del servicio normal.

With the aim of continuously improving our products, we reserve the right to modify our equipment without notice. As a result, some elements may differ from those described in these instructions.

In addition, these instructions apply to our complete seeders and do not concern sub-assemblies used alone or on other machines.

Al objeto de mejorar continuamente nuestra producción, nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso el material que en ciertos detalles pudiese ser diferente al descrito en estas instrucciones.

Por otra parte, las instrucciones aquí recogidas están destinadas a nuestras sembradoras completas, sin que puedan aplicarse a los subconjuntos utilizados solos o en otras máquinas.



... et pour tous vos travaux de binage et sarclage Consultez-nous ! ... and for all your cultivating and hoeing. Please consult us !

Les bineuses

The cultivators







COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU 15, rue Beaujon – 75008 PARIS

Usines – Technique – Recherche – Informations 12, rue Edmond Ribouleau – 79240 LARGEASSE France TEL. 05 49 81 50 00 – FAX. 05 49 72 09 70

www.monosem.com

Revendeur :