SOBUS WPB / WPB STOP&GO / WPB ECONOV



Bei einer Benutzung mit STOP&GO bzw. ECONOV die richtige Einstellung des GPS-Systems im Teil TC-SC "Job-Steuereinheit" prüfen

DIE BETRIEBSANLEITUNGEN DES ISOBUS-GERÄTS UND DER MASCHINE STOP & GO BZW. ECONOV EINSEHEN









7 Sie können die Grenzstreuung wählen, zwei Möglichkeiten:
Ertragsoptimierte Grenzstreuung
Dimweltoptimierte Grenzstreuung
8 Sie können die Streumenge mit den Piktogrammen modulieren:
1 Mal drücken auf Hektardosierung.
Nach ein- oder mehrmaligem Drück <u>en auf d</u> iese Tasten
erscheint ein weiteres Piktogramm: 100%
Um zur programmierten Hektardosierung zurückzukehren,
einmal lang auf das Piktogramm

