

## Montageanleitung Rührwelle für T.J.S. 6,8,10

1. 2 x Schrauben entfernen (Torbandschrauben M 10x25)
2. An der Seite der Säklappe an der Säwelle ( $\varnothing$  19mm) vom Lager gemessen 5mm ein Loch mit 3,5mm bohren. Spannstift 3,5 x 30 einschlagen.
3. Vom Lager 12mm weg ein Loch mit 3,5mm 90° verdreht bohren.
4. Zahnrad aufchieben.
5. Spannstift 3,5 x 30 einschlagen.
6. Bei den Bohrungen (wo die Torbandschrauben entfernt wurden) von der Seite des Säklappenhebels die Rührwelle durchschieben.
7. Jetzt die 3 Rührstifte 3 x 50 einschlagen.
8. Achtung Kunststofflagerungen nicht beschädigen!
9. Die Kunststofflagerungen mit Klebesilikon ins Gehäuse einkleben.
10. Beilagscheibe hinaufschieben und mit Spannstift 3 x 16 verbohren und Absichern.
11. Schutzblech verbohren und mit den gelieferten Schrauben befestigen.