

## ÖKO-TURBO

Rührwelle nachträglich einbauen:

1. Stromversorgung unterbrechen! (Stecke von der Batterie abziehen!)
2. Handschuhe und Stahlkappenschuhe anziehen.
3. Den Hebel der Bodenklappe abmontieren (Mutter lösen).
4. Abdeckung auf der Seiter des Hebels herab nehmen, indem die 6 Schrauben herausgenommen werden.
5. Auf der Gegenüberliegenden Seite den Motorschutz herunternehmen.
6. Seegerring bei der Säwelle abnehmen.
7. Säwelle herausnehmen. VORSICHT: Nuss nicht verlieren!
8. Schrauben oberhalb der Säwelle herausschrauben. (Wurden als Stoppel der vorgefertigten Löcher für die Rührwelle verwendet.)
9. Plastiklagerbüchse Innendurchmesser 10mm einpassen (Bund der Plastiklagerbüchse muss nach innen schauen).
10. Splint in die dafür vorgefertigten Löcher der Rührwelle schlagen.
11. Rührwelle von der offenen Seite reinstecken und auf der Seite des Säwellenmotors Splint einschlagen.
12. Zahnrad mit Innendurchmesser raufstecken und die Ausnehmung am Zahnrad über den Splint geben. Der Splint muss in der Ausnehmung festsitzen, da er als Mitnehmer dient.
13. Seegerring nach dem Zahnrad aufstecken.
14. Plastiklagerbüchse Innendurchmesser 20 mm bei der Säwelle an der Motorseite einpassen (Bund der Plastiklagerbüchse muss nach innen schauen).
15. Splint einschlagen.
16. Säwelle durch das Loch auf der Motorseite (die Seite auf der der Säwellenmotor montiert ist) stecken.
17. Zahnrad auffädeln und in den Splint einpassen. Der Splint muss in der Ausnehmung festsitzen, da er als Mitnehmer dient.
18. Seegerring nach dem Zahnrad aufstecken.
19. Säwelle so weit wie möglich zum Rahmen drücken und die Nuss wieder als Verbindung von Säwelle und Sechskant des Motors einfügen. ACHTUNG: Nuss darf nicht spießen!
20. Säsegmente auf die Säwelle stecken.

21. Beim heruntergenommenen Deckel die Plastiklagerbüchse Innendurchmesser 10 mm bei der Ausnehmung für die Rührwelle aufstecken.
22. Deckel montieren. (Säwelle und Rührwelle dürfen nicht spießen! Achtung auch auf den richtigen Sitz der Bodenklappensegmente!)
23. Hebel für die Bodenklappe montieren.
24. Schutz für Säwellenmotor montieren.
25. Vor Inbetriebnahme vergewissern
  - a. dass alle Schutzvorrichtungen wieder aufgebaut sind.
  - b. Bodenklappe ganz öffnen und die richtige Laufrichtung der Säwelle kontrollieren (Von der Motorseite aus gesehen im Uhrzeigersinn).
  - c. Alle Personen, Tiere und leicht zu beschädigende Gegenstände müssen sich außerhalb des Gefahrenbereichs befinden.