



Ersatzteilliste_Multifunktionssteuerung-NEU_TJS-elektrisch









1.	10519855	Stecker	
2.	10549814	Kabel Standardlänge: 7m Weitere Längen auf Wunsch verfügbar.	
3.	10589919	Steuerungsbox	
4.	10589941	Kontrollbox blank	






Ersatzteilliste_Multifunktionssteuerung-NEU_TJS-elektrisch

5.	10519844	Kabeldurchlass	
6.	10519964	Kabeldurchlass	
7.	10539936	Stoßverbinder	
8.	10549906	Sensorkabel mit Stecker 10m	
9.	10619936	Sensor mit Kabel	
10.	10539925	Flachsteckhülse	
11.	10519913	Stecker	
12.	10549815	Kabel Länge: 350mm	
13.	10549969	Kabel Länge: 350mm	
14.	10539934	Flachsteckhülse	
15.	10519958	Stecker	

Ersatzteilliste_Multifunktionssteuerung-NEU_TJS-elektrisch

16.	10549816	Kabel Standardlänge: 7m Weitere Längen auf Wunsch verfügbar.	
17.	10639901	Sensor Ø 18mm	
18.	10639902	Sensor Ø 30mm	
SETS:			
19.	10589920	Multifunktionssteuerung 4 für elektrischen Gebläseantrieb mit Kabeln, ohne Kabel für AN/AB-Schalt-sensor, ohne Sensoren, <i>(wie auf Foto);</i>	
20.	10589948	Multifunktionssteuerung 4 für elektrischen Gebläseantrieb mit allen Kabeln, ohne Sensoren, <i>(wie auf Foto);</i>	
21.	10589937	Kontrollbox mit Kabeln, ohne Kabel f. AN/AB-Schalt-sensor, ohne Sensoren, <i>(wie auf Foto);</i>	

Ersatzteilliste_Multifunktionssteuerung-NEU_TJS-elektrisch

22.	10589949	Kontrollbox mit allen Kabeln, ohne Sensoren, (wie auf Foto);	
23.	10619969	Steuerungskabel	
24.	10619802	Batteriekabel	
25.	10619803	Doppelturbinenkabel	
26.	10619804	Relaiskabel	
27.	10619805	Motorkabel	