

Afdraaien/kalibreren Seeder+ computer. Versie 9:51

1. Open klep en plaats een opvangbak/emmer onder de strooiunit.
2. Druk kort op **Kg/Kg +** → Led **Kg/Kg +** gaat aan.
3. Druk op **SET** gedurende 2 seconden. → Led **Kg/Kg +** gaat knipperen.
4. Druk nogmaals **SET** gedurende 2 sec. → Led **On/Off** gaat aan.
5. Zet schakelaar **On/Off** op On, of houd drukknop op machine ingedrukt. → Zaairol gaat draaien.
(Laat deze draaien tot er voldoende zaad is opgevangen om goed te wegen).
6. Weeg het opgevangen zaad (zonder gewicht opvangbak).
7. Druk kort op **SET** → Cijfers gaan knipperen en Led **On/Off** gaat uit.
8. Vervang de waarde in het display door het gewogen gewicht in **Kg**. Let op decimaal teken.
9. Druk op **SET** gedurende 2 seconden. → Nieuwe kalibratie waarde wordt getoond.
10. Druk kort op **SET** om terug te keren tot normale werkmenu. → Einde Kalibratie.