




PNEUMATISCHE MESTSTOF STROOIER



Asf

Code	Q00A00140	CE		Gb	GEBRUIKS-EN ONDERHOUDSHANDLEIDING
Van huwelijks:					
Een huwelijks:					

INSTRUCTIES VERTAALD UIT HET ORIGINEEL

ALPEGO S.P. a.

Administratief hoofdkwartier : boundary Towers
Street, 6
36053 GAMBELLARA (VICENCE)-ITALIË

Juridische locatie:

Via Giovanni e Giuseppe Cenzato, 9
36045 LONIGO (VICENZA)-Italië

Tel + 39 0444/64.61.00 Fax +
39 0444/64.61.99 E-mail:
info@alpego.com website:
www.alpego.com



- VERWERKINGS MACHINES
VAN DE GROND
- VASTE EN PIËGHETIVE ROPI'S
- COLTIVATORS NAAR DENTI ED DISCHI
- MECHANISCHE ZAAIERS,
PNEUMATISCHE EN COMBINE
- DISSORS EN RIPUNTATORS
- FRESATRICES EN ZAPPATRICES
- TRINCIASARMENTI
- TRINCIASTOCCHI

**EG-verklaring compliance'**

Krachtens de richtlijn
DEZE 2006/42
**Het bedrijf
onderschreven**

Gb

**EG- certificaat
van conformiteit**
die voldoen aan
EEG- aanwijzingen

2006/42
We

D

**BV
Konformatatserklarun
G**
volgens de

EG-richtlijn
2006/42 EWG
We

F

**Verklaring
naleving van de EG**
voldoet aan de richtlijn
2006/42 CE

We

E

**Declaracion CE
compliance.**
Volgens de richtlijn
DEZE 2006/42

**bedrijf/bedrijf
Producent**

ALPEGO S.P. heeft

VIA TORRI van beperkt nr. 6
36053 GAMBELLARA-(VI)-ITALIA

verklaart onder

je eigen
verantwoordelijkheid"

dat de machine

verklaren in Sole
Verantwoordelijkh
eid,
dat de
Product

Model:

erklaren in. alleineger

Verantwoordelijkheid,
van de betreffende
Product

Type:

laten we verklaren onder

onze enige
responsabilite'
dat de product

model:

verklaart onder zijn
eigen
verantwoordelijkheid die
de
Machine
model:

Code /code: TBKP00001-frontale SEMINATE

Serie : 000000000

ASF INOX

Het voldoet aan
Essentiële eisen
Beveiliging en beveiliging
Gezondheids
bescherming
bedoeld in de
EG -richtlijn
2006/42
Voor correctie
machines zijn
zijn aangenomen

normen:

VERENIGD IN 708
UNI IN ISO 4254-1
VERENIGD IN 14018
VERENIGD IN 982
ISO 3757-2
ISO 11684

waaraan deze
van toepassing is, voldoet
naar de basis veiligheid
en de gezondheid
eisen van
EC- aanwijzingen
2006/42
Voor de aanpassing ervan
blots sommige zijn
de normenvastgesteld:

VERENIGD IN 708
UNI IN ISO 4254-1
VERENIGD IN 14018
VERENIGD IN 982
ISO 3757-2
ISO 11684

waaraan deze
Erklärung bezeith,
de getroffen

Basic
Beveiliging en
Gesundheitsan-
Vorderingen
van de EG-richtlijn
2006/42 EWG
Voor de aanpassing van
je bent besmet sommige
dingen
zijn aangenomen
Normen:

VERENIGD IN 708
UNI IN ISO 4254-1
VERENIGD IN 14018
VERENIGD IN 982
ISO 3757-2
ISO 11684

onderworpen aan
De verklaring is
voldoet aan de

Voorschriften
fundamentals in
veiligheid en beveiliging
van Saint steunbladjes
In de richtlijn
DEZE 2006/42
Voor de aanpassing ervan
sponzen zijn
de normen vastgesteld:

VERENIGD IN 708
UNI IN ISO 4254-1
VERENIGD IN 14018
VERENIGD IN 982
ISO 3757-2
ISO 11684

voldoet aan de
essentiële eisen
beveiliging en beveiliging
defeus van de
gezondheid van
EG- richtlijn 2006/42
Voor de efficiëntie van
machines zijn
de regels vastgesteld

VERENIGD IN 708
UNI IN ISO 4254-1
VERENIGD IN 14018
VERENIGD IN 982
ISO 3757-2
ISO 11684

Gambellara, _____

Het bedrijf _____

pneumatische mest

stoffen oude CodQ00A00140

Nieuwe
kabeljauw. -

Lees deze handleiding grondig door voordat u de machine gebruikt. Goed geïnformeerd zijn is essentieel voor veilig machine gebruik. Deze handleiding moet gedurende de gehele levensduur van de machine worden bewaard.

Bedankt voor het kiezen van ons. Je hebt een product van uitstekende kwaliteit gekocht dat wordt gegarandeerd door tientallen jaren ervaring.

Bij het verlaten van de fabriek wordt elke machine nauwkeurig geïnspecteerd om de afwezigheid van defecten te garanderen.

Mocht een materiaal defect ondanks de inspectie worden gevonden, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

Neem contact met ons op als u meer informatie nodig hebt of als er iets moet worden verduidelijkt.

Ons doel is om het product voortdurend te verbeteren en het topniveau te houden.



Als de driehoek duidt
Verschijnt!

op gevaar, wees dan voorzichtig




DE TERM MACHINE WORDT GEBRUIKT OM DE HANDELSNAAM VAN DE
PRODUCT WAARNAAR DEZE MACHINE VERWIJST

Alle informatie in deze handleiding is informatief en bindt de producent niet. De hierin vervatte informatie kan zonder waarschuwing worden gewijzigd

N.B.: weergave van de machine.

ALPEGO beschouwt de **machine** normaal gezien als **vanaf de achterzijde bekeken** om de gegevens beter te identificeren en de onderdelen die de positie "rechts of links" moeten respecteren, zoals in de beschrijving (bijv.: rechts of links Cardan joint, rechter- of linker tand, enz.)



Index

1. Algemene informatie	1
1,1. doel van de hand	1
1,2. bij de MACHINE	g
1,3. garantie	1
1,4. identificatie van de MACHINE	1
2. technische specificaties	2
2,1. beschrijving	2
2,2. componenten	i
2,3. grafiek van de technische	g
2,4. geluidsniveau	4
3. veiligheidsvoorschriften	5
3,1. Gebruik de machine veiligheid	5
3,2. Hydraulische aansluitingen	6
3,3. assemblage van elektrische en elektronische instrumenten en onderdelen	7
3,4. onderhouds veiligheid	u
3,5. reizen op wegen	8
3,6. kleding	8
3,7. ecologie	8
3,8. veiligheidssignalen	8
4. installatie	9
4,1 transport	d
4,2. heffen	10
4,3. de voorste trechter met de trekker	ve
4,4. RADAR installatie	11
4,5. de SEEDER BAR	m
4,6. montage van de zaad bekleding HARROW	11
4,7. de seeder pijpen	m
4.7.1. de zaai buizen op de macht Harrow	As
4,8. verbindingssysteem tussen voorste Hopper en achterste verdeel kop	17
4.8.1. hoofdbestanddelen	17
4.8.2. installatie van het verbindingssysteem op de trekker	18

4.8.3. de trechter met de machine	ve
rbinden19	
4.9. controle van de stabiliteit van de trekker en zijn	he
fvermogen20	
5. gebruiksaanwijzing	21
5.1. werking van de blazer	21
5.1.1. Hydraulische aansluiting met de trekker	21
5.1.2. adjustement van de oliestroom zonder variabele verdringings	po
mp22	
5.2. distributie	22
5.3. de voorste trechter	on
thitsen22	
5.4. onthitten van de achterste	uit
voering22	
6. onderhoud	23
6.1. controles en controles	23
6.2. smering.....	23
6.2.1. smeren van de greasers.....	23
6.3. einde van het seizoen	op
eraties24	
7. toebehoren	25
7,1. RIJ MERKSCHIJF	25
7,2. VOORSPROUTENDE SCHIJVEN	25

7,3 UITSLUITING HYDRAULISCHE ZAAD	26
7,4. diepte begrenzing	26
7,5. HOPPER-UITBREIDING	26

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. DOEL VAN DE HANDLEIDING

Deze handleiding is gemaakt door de machine producent en maakt integraal deel uit van de documentatie die bij de machine hoort.

De handleiding definieert het doel waarvoor de machine is geproduceerd, het stelt de juiste machine toepassing en gebruikslimieten in.

De constante toepassing van de indicaties die in deze handleiding worden gegeven, garandeert de veiligheid van degenen die de machine gebruiken, evenals de werk economie en de langere machine duur.

Deze handleiding is onderverdeeld in secties. Om het gemakkelijker te maken om een specifiek onderwerp te vinden, raadpleegt u de initiële index.

De afbeeldingen die in deze handleiding worden weergegeven, worden als voorbeeld gegeven. Zelfs als het wezenlijk verschilt van de machine die u bezit, zijn de veiligheid en informatie gegarandeerd.

1.2. BIJ DE MACHINE GEVOEGDE DOCUMENTEN

De volgende documenten moeten bij de machine worden geleverd:

- Gebruikers- en onderhoudshandleiding
- Onderdelen catalogus
- EG- conformiteits verklaring

De machine kan worden geleverd compleet met verschillende opties/fittingen. Voor de montage en het gebruik van deze controleren de specifieke handleidingen geleverd bij de documenten van de machine.

Code	Beschrijving
D16555	Gebruikershandleiding van de Dosal doseerunit
Q00A00129	Gebruikershandleiding van de rij-markerings schijven
Q00A00134	Gebruikershandleiding van de zaaien Bar
Q00A00132	Gebruikershandleiding van de volgende Harrow
D15686	Gebruikershandleiding van de "Super Plus" computer

1.3. GARANTIE

Zorg er bij levering voor dat de machine en eventuele accessoires tijdens het transport niet beschadigd zijn. Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 6 dagen na de datum van aflevering.

VERBEURDVERKLARING GARANTIE

De garantie wordt onmiddellijk nietig verklaard indien:

- er is een manoeuvreer fout
- Indien de universele verbinding niet voldoende is gehandhaafd (zie handleiding van Universal joint)
- Als de maximale vermogenslimiet is overschreden (zie technische gegevens over de tabel 2,3)
- de in deze handleiding beschreven instructies worden niet opgevolgd
- originele reserveonderdelen worden niet gebruikt
- elke wijziging wordt aangebracht aan de machine zonder toestemming van de fabrikant te hebben verkregen.

1.4. IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE

Op de linker voorkant van de zaaddoos is een machine-identificatieplaat die de volgende informatie bevat: **1.** machine type



2. serienummer
3. maximaal gewicht van de machine met roller
4. jaar van productie

Het aangegeven gewicht heeft betrekking op de machine, compleet met standaard schoen coulters.

2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

2.1. Beschrijving

- De seeder/meststof strooier mod. **ASF** mag alleen worden gebruikt voor het werken van landbouwgronden. Elk ander gebruik dat verschilt van de in deze handleiding beschreven toepassing kan de machine beschadigen en gevaarlijk zijn voor de machinist.
- De seeder/meststof strooier mod. **ASF** kan worden gebruikt met andere apparatuur voor het werken van de bodem, maar alleen met de toevoeging van een speciale montagekit.
- De seeder/meststof strooier mod. **ASF** is ideaal voor het zaaien van granen: tarwe, gerst, rogge, haver, rijst; fijne zaden en veevoer: verkrachting, klaver, alfalfa, en voor grote zaden: soja, erwten.
- De seeder/meststof strooier mod. **ASF** is geschikt voor de distributie van verschillende soorten meststoffen.
- De zaden worden afgezet in de bodem door Coulter organen, sok of schijven, en worden continu gedistribueerd. Een speciale ronddraaiende meeteenheid die wordt aangedreven door een wiel dat zich aan de grond houdt, regelt de te verdelen hoeveelheden.
- De zaden worden gedistribueerd en getransporteerd naar de Kouter schijven door perslucht die wordt geproduceerd door een ventilator. De ventilator wordt verplaatst door de trekker, of hydraulisch zoals in de plus-versie.
- De schijf of Sprint sock Coulter is gemonteerd op een super elastische ondersteuning die een uitstekende diepte en druk controle op de bodem geeft en regelt de hoogte van de Seed bar.

Voor de ontwikkeling en de bouw van deze implementatie zijn de volgende richtlijnen van de standaard 98/37CE bestudeerd en toegepast:

VERENIGD IN 14018	VERENIGD IN 1553	VERENIGD IN 982	ISO 11684	ISO 3757-2
-------------------	------------------	-----------------	-----------	------------

De seeder/meststof strooier **ASF** is gebouwd met het oog op het combineren met kracht Eggen van het type "alpego", aangezien deze combinatie de naleving van norm en 708 garandeert.

De machine werkt goed als het correct wordt gebruikt en er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Gebruikers wordt sterk aangeraden om nauwgezet de instructies in deze handleiding te observeren om eventuele overlast die een goede werking van de machine en de duurzaamheid ervan kan belemmeren te voorkomen.

Gebruikers moeten de instructies in deze handleiding volgen omdat de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade of letsel veroorzaakt door nalatigheid en het niet naleven van dergelijke instructies.

De fabrikant verzekert volledige assistentie met betrekking tot de onmiddellijke en nauwkeurige technische dienst, een goed als alles wat nodig kan zijn voor een betere werking en maximale prestaties van de uitvoering.

2.2. COMPONENTEN IMPLEMENTEREN



- | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Hopper | 5. Elektrisch bedieningspaneel | 9. Elektromotor |
| 2. Ladder voor het vullen van de ladder | 6. Koplampen | 10. Radar |
| 3. 3-punts Hitch | 7. Fan | 11. Verdeel kop |
| 4. Steunen stands | 8. Doseer eenheid | 12. Zaad transport pijp |

2.3. GRAFIEK VAN DE TECHNISCHE GEGEVENS

Model.	 Cm	 Cm	 N °	Cm	 DM ³	 Kg
ASF-300	300	250	24	12,5	1400	600
ASF-350	350		28	12,5		
ASF-400	400		32	12,5		
ASF-450	450		36	12,5		
ASF-500	500		40	12,5		
ASF-600 (40)	600		40	15		
ASF-600 (48)	600		48	12,5		

2.4. GELUIDSNIVEAU





Als de trekker is uitgerust met een cabine, is het geluidsniveau afhankelijk van het geluidsniveau van de cabine zelf. Als de trekker geen cabine heeft of met de geopende ramen wordt gebruikt, wordt het door de machine uitgestraalde geluidsniveau tijdens het werken en gemeten op een afstand van 200 mm. van de achterruit groter dan 85 dBa. Het is daarom raadzaam om Beschermende oorkappen te gebruiken zoals aangegeven in de verordeningen van verschillende landen.


3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

3.1. GEBRUIK DE MACHINE VEILIGHEID

- Lees de gebruiks- en onderhoudshandleiding zorgvuldig door voordat u de machine gaat gebruiken en voordat u onderhoud aan de apparatuur verricht.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel veroorzaakt aan mens en dier, of schade veroorzaakt doordat de gebruiker de veiligheidsvoorschriften niet heeft nageleefd.
- De machine kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke uitdrukkelijk in deze handleiding worden vermeld.
- Het is verboden voor mensen om de trekker te besturen als ze niet over een geschikt rijbewijs beschikken, als ze niet over de nodige ervaring beschikken of als ze niet in goede gezondheid verkeren.
- Controleer de zelfklevende etiketten op de machine zorgvuldig en zorg ervoor dat u hun indicaties volgt.
- Tijdens het manoeuvreren mogen mensen of dieren niet binnen het werkbereik van de machine worden benaderd.
- Tijdens het werken staan mensen, dieren of voorwerpen niet toe om te benaderen in het gebied waar sod's en stenen door de machine worden gegooid.
- Het is absoluut verboden om de ruimte tussen de trekker en de machine in te voeren om de externe besturing van de hydraulische lift te bedienen.
- Blijf altijd op de bestuurdersstoel van de trekker zitten. Laat de bestuurdersstoel alleen achter wanneer de trekkracht van de trekker is uitgeschakeld en de handrem is getrokken.
- Tijdens het werken stopt de motor uit te schakelen, verlaag de uitvoering naar de grond, schakel de trekker uit en trek de tractor Handbrake.
- Zorg ervoor dat u nooit werkt als de afschermingen zijn verwijderd.
- Laat de uitvoering niet uitvoeren wanneer deze wordt verhoogd (buiten de grond).
- Tijdens het werken niet te nemen bochten terwijl de machine is ingesteld in de grond. Werk nooit in omgekeerde versnelling.
- Til de uitvoering altijd op bij het wisselen van richting en achteruit.
- Tijdens het vervoer, of wanneer de machine moet worden opgeheven, moet de trekkerlift zodanig worden geregeld dat de machine op een maximale afstand van maximaal 45 cm wordt gehouden. Niet circuleren op wegen als de machine vuil is met grond, gras of andere materialen die de wegen kunnen bevaarde en/of verkeersproblemen veroorzaken. Verlaag de machine niet abrupt naar de grond, maar doe dit langzaam om de tanden geleidelijk in de grond te laten dringen.
- Tenzij u deze regel volgt, zullen sterke stress krachten worden uitgeoefend op alle onderdelen van de machine en kunnen zij de integriteit ervan in gevaar brengen.
- Tijdens het rijden op de weg met de machine opgeheven van de grond, zet de hendel het regelen van de hydraulische hijs mechanisme van de trekker in de geblokkeerde positie.
- De uitvoering en de accessoires voor doorvoer op de openbare weg moeten compleet zijn met geschikte borden en veiligheidsvoorzieningen



- Niet werken op terreinen of plaatsen die de stabiliteit van de machine in gevaar kunnen brengen.
- Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde universele verbinding, compleet met het veiligheidsapparaat tegen overbelasting.
- De beschermingsinrichting van de universele verbinding moet altijd in goede staat verkeren en dient regelmatig te worden gecontroleerd en door middel van kettingen te worden vastgezet om te voorkomen dat deze wordt rondgedraait.
- Ontkoppel altijd de stroomtoevoer wanneer de universele verbinding een hoek van meer dan 15 ° vormt, zie afbeelding.
- De Seed-Drill kan chemicaliën vervoeren die worden gebruikt om de zaden te Coat. Sta daarom nooit toe dat mensen, kinderen of huisdieren de Seed-Drill benaderen.
- Niemand mag de hoppers benaderen of proberen ze te openen terwijl de Seed-Drill werkt van over om te beginnen



3.2. HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN

- Zorg ervoor dat de hydraulische systemen van de machine en de trekker niet onder druk staan wanneer u de hydraulische slangen aansluit op het hydraulische systeem van de trekker.
- Bij het koppelen van functionele verbindingen, bijvoorbeeld tussen de trekker en het machinegereedschap, markeert kleur alle inneemt en stekkers om fouten te voorkomen. Verbindingsfouten kunnen ongelukken veroorzaken.
- Het hydraulische systeem wordt onder druk gezet. Om ongelukken te voorkomen, moet u geschikte hulpinstrumenten gebruiken als u naar lekken moet zoeken.
- De druk die is aangegeven voor het oleodynamische systeem nooit overschrijden.

3.3. ASSEMBLAGE VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN EN COMPONENTEN

- De machine is uitgerust met elektronische componenten die andere instrumenten kunnen verstoren via elektro-magnetische transmissie. Genoemde interferenties kunnen een risico voor mensen vormen als de volgende veiligheidsinstructies niet zorgvuldig worden opgevolgd.
- Indien de assemblage van elektrische of elektronische instrumenten en/of componenten op een latere datum wordt uitgevoerd, moet de gebruiker onder zijn eigen verantwoordelijkheid testen of de nieuwe toevoeging een onregelmatigheid veroorzaakt voor de elektronische van de trekker of voor andere elektronische componenten.
- In het bijzonder zal het nodig zijn om ervoor te zorgen dat de elektrische of elektronische componenten die later worden toegevoegd, voldoen aan de richtlijnen CEM 891336/CEE in hun meest recente geldige versie en zij dragen het CE-merk van goedkeuring.
- In het geval van een latere toevoeging van mobiele communicatiesystemen (d.w.z. radio, telefoon enz.) moet ook rekening worden gehouden met de volgende eisen:
 1. Alleen instrumenten die voldoen aan de nationale geldige normen kunnen worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld de BZT-homologatie voor Duitsland)
 2. De instrumenten moeten worden geïnstalleerd, zodat ze niet kunnen worden verwijderd.
 3. Het gebruik van mobiele of draagbare instrumenten in het voertuig is uitsluitend toegestaan via een verbinding met een vaste externe antenne.
 4. De zender moet ver weg van het elektronische voertuig worden geïnstalleerd.
 5. Wanneer de antenne is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat deze correct is geïnstalleerd met een goede aardings verbinding tussen de antenne en de aarde van het voertuig.

Voor het leggen van de kabels, de assemblage en de maximale vermogen absorptie toegestaan Zie ook de aanwijzingen van de fabrikant van de machine.

3.4. ONDERHOUDS VEILIGHEID UITVOEREN

- Laat onbevoegde personen op geen enkele wijze onderhoud uitvoeren of knoeien met de machine.
- Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd in goed uitgeruste werkplaatsen.
- Gebruik altijd originele accessoires en reserveonderdelen om de eisen van de fabrikant te respecteren. Het niet gebruiken van originele onderdelen en accessoires maakt de garantie nietig en kan leiden tot functie onregelmatigheden die de machineveiligheid schaden.
- Bij het uitvoeren van elke bewerking op de machine altijd uitschakelen van de trekker macht opstijgen, steek de handrem, verwijder de ontstekings sleutel en zorg ervoor dat niemand de trekker

3.5. REIZEN OP WEGEN

Indien nodig kan de machine op de weg worden vervoerd terwijl deze naar de trekker wordt getrokken. De exploitant moet de uitvoering controleren, vergelijken en aanpassen zodat hij volledig voldoet aan de in het land van gebruik geldende verkeers code. Houd rekening met de volgende aanbevelingen:

1. Voldoe aan de instructies in deze handleiding wanneer u de machine op de trekker aansteekt;
2. De machine moet tijdens het transport geblokkeerd en uit de grond worden gebracht.
3. U moet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen en voldoen aan de relevante wetten om uzelf en anderen te beschermen.
4. Het projecteren van onderdelen en die buiten de breedte van de trekker moeten zijn voorzien van de relatieve bescherming.
5. De gehele machine moet zijn uitgerust met een eigen verlichtingssysteem, compleet met knipperlichten en indicatoren.
6. Waarschuwborden om de projecterende delen van de machine aan te geven moeten zo nodig worden aangebracht.
7. De remafstand en de Stuur capaciteit van de trekker worden beïnvloed door het gewicht van de machine die aan de kracht lift is aangesloten. Als u rondbuigt, zorg dan goed en laat de actie van de centrifugale kracht die het zwaartepunt van de machine verschuift.
8. Voldoen aan de laad grenzen van de assen.
9. Houd rekening met de grenzen die door de uitsteeklengte en projectie van de zijkanen van de trekker worden opgelegd.

3.6. Kleding

Draag altijd beschermende kleding zonder losse onderdelen die in de bewegende onderdelen kunnen worden verstrikt. Bovendien altijd verwijderen horloges, ringen, kettingen etc. dat zou kunnen leiden tot hetzelfde gevaar. Verzamel lang haar in een paardenstaart.

Indien gevraagd door de huidige gebruiker land normen, de machine operator moet passende beschermingssysteem te dragen: bril, handschoenen, helm, schoenen, enz






3.7. ECOLOGIE

Respecteer de regelgeving in uw land met betrekking tot het gebruik en de afvoer van smeermiddelen, onderhoudswerkzaamheden en machinereiniging. Volg zorgvuldig de instructies op de verpakking van de gebruikte producten. Respecteer de huidige normen voor het slopen van machines.

3.8. VEILIGHEIDSSIGNALLEN

De verschillende lijnen op de machine zijn er om de bron van gevaar te benadrukken. Observeer ze zorgvuldig en volg de aanwijzingen om de machine veilig te gebruiken. De etiketten moeten schoon en leesbaar worden gehouden – indien beschadigd moeten ze worden vervangen.

Figuur	Code	Aanwijzingen
  PRIMA DI USARE L'ATTREZZATURA E' OBBLIGATORIO LEGGERE IL LIBRETTO USO & MANUTENZIONE ED I CONSIGLI DATI A NOSTRA FIDELIA PER PRESERVARE TUTTE	D02612	U moet de gebruikers-en onderhoudshandleiding en de veiligheidsinstructies lezen voordat u de apparatuur. De handleiding en de instructies moeten worden gevolgd tijdens het gebruik
	D02627	Geeft het haakpunt voor de machine Vervoer

 		D02624	Geeft het gevaar aan dat wordt veroorzaakt door olie onder druk als de hydraulische leidingen breken. Raadpleeg de instructie handleiding voor het repareren van het hydraulische
 	systeem	D02608	Geeft het gevaar van verstrikking aan terwijl aan de universele gewrichts schacht werkt. Geen de as benaderen terwijl deze draait
 		uitgeschakeld en D02615	Geeft aan dat de trekker moet worden de ontstekings sleutel dient te worden verwijderd Operaties
 		op zijn plaats moet D02616	Geeft de positie van een steunpoot aan die altijd worden vergrendeld wanneer de machine niet gebruikt om de machine stabiel te houden
		D10238	Geeft aan dat de hydraulische slang die de 1/2 " turbine besturen, moet worden aangesloten op de tractor Hydraulische verbinding met prioriteit levering
		D10239	Geeft aan dat de hydraulische 3/4 "retour slang moet worden aangesloten op de tractorolie tank, en dat de retour tegendruk kan niet meer dan 5 bar

4. INSTALLATIE

4.1. VERVOER



De machine kan gemakkelijk worden vervoerd, zelfs over lange afstanden met geschikte vervoermiddelen: vrachtwagens, aanhangwagens, treinwagons, enz.



Het laden en lossen van de machine kan nogal gevaarlijke operaties zijn, tenzij ze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd: hebben alle onbevoegde personen het gebied verlaten; Wis en Omcirkel het laadgebied; Controleer of de beschikbare transportmiddelen in goede staat zijn en sterk genoeg zijn voor het werk dat bij de hand is.



Het is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het werkingsgebied vrij is en dat er voldoende Escape-ruimte is, d.w.z. een vrije en veilige omgeving waar het mogelijk is om snel te bewegen als de machine naar beneden valt. Deze operaties moeten uitsluitend worden uitgevoerd door personeel dat getraind is om dit soort werkzaamheden uit te voeren.


Voordat u begint met de laadbewerking zorg ervoor dat de beschikbare middelen is gecertificeerd voor dit type transport en dat het sterk genoeg is om het gewicht van de machine te ondersteunen. Zie hiervoor het schema van de technische gegevens (zie par. 2,3) voor het gewicht van de machine.

Deze grafiek is ook handig om de mogelijkheid van doorvoer van de machine door middel van smalle passages te controleren.

4.2. HEFFEN



De hijs- en Hefwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met middelen die sterk genoeg zijn om het gewicht van de machine te dragen en door personeel dat getraind is in dit soort werk. Als het nodig wordt om de machine op te tillen, Haak de machine zoals afgebeeld op de foto en beweeg deze: tijdens deze bewerking mag de machine niet meer dan 200 mm worden opgeheven. van de grond. Om schade aan de Hopper metalen platen te voorkomen, gebruik goedgekeurde hijs riemen



4.3. DE VOORSTE TRECHTER MET DE TREKKER VERBINDEN




Deze bewerking moet worden uitgevoerd op een horizontaal oppervlak, waarbij de zaai boor in een stabiele positie op de steunpoten

De voorste Hopper wordt standaard geleverd met een kat. 2 Hitch voor trekkers met voorste lifter. Als uw trekker dit apparaat niet heeft, u de doos op het ballast frame van de trekker bevestigen, maar pas nadat de fabrikant een technische controle heeft uitgevoerd.

Wanneer de trechter stevig is aangesloten op de trekker, zorg er dan voor dat de apparatuur loodrecht op de grond staat. Indien nodig u de bovenarm gebruiken om de positie van de apparatuur te corrigeren.

Ondersteun de Hopper met de tractor lift en til de poten naar de trekker. Blokkeer ze in positie door de PIN in de corresponderende bus te plaatsen (Zie pct. hieronder)



Als uw trekker dit apparaat niet heeft, u de doos op het ballast frame van de trekker bevestigen, maar pas nadat de fabrikant een technische controle heeft uitgevoerd.

4.4. RADAR INSTALLATIE


De radar moet als volgt worden gepositioneerd op het frame dat de trechter ondersteunt:

1. Bevestig de steun **A** aan het onderste frame van de trechter door middel van de U-bouten klemmen **C**
2. Bevestig de radar **B** aan de steun **A**.

Er is slechts één mogelijke positie van de radar op de steun, terwijl de laatste kan worden verplaatst langs de schuine pijp van het frame, om te garanderen, in de werkpositie, een hoogte vanaf de grond die kan variëren tussen 0,4 en 1 m.



Om de radar te laten werken op de ideale positie van $\pm 37^\circ$ moet de trechter parallel zijn aan de Grou ND terwijl deze werkt.




4.5. DE SEEDER STANG MONTEREN



De operatie moet worden uitgevoerd op een horizontaal oppervlak, met de Harrow in een stabiele positie en de zaad staaf positionerings poten ingebracht.

Voor de montage van de zaaien Bar volgt u de aanwijzingen in de desbetreffende Gebruikershandleiding.



4.6. DE ZAAD BEKLEDING HARROW MONTEREN



Dan wordt de seeder geleverd, de zaad bedekt kam wordt apart van de machine geleverd. Samen met de documenten van de machine vindt u ook de instructies handleiding over de volgende Harrow: het is verplicht om het nauwgezet te volgen.


4.7. MONTAGE VAN DE SEEDER PIJPEN

! Wanneer de seeder/Kunstmeststrooier wordt afgeleverd, zijn de zaaien leidingen niet verbonden met de zaaien bar. Afhankelijk van de bar die zal worden gebruikt (Suffolk of disc coulters) is het verplicht om alle leidingen aan te sluiten en de relevante aanwijzingen hieronder te volgen


1. plaats de seeder pijpen na de tekening:

! Zorg ervoor dat de pijl op de verdeler in de richting van de Hopper


ASF – 300 *stijf*




ASF-350 *stijf*




ASF-400 *stijf*




ASF-400 *vouwen*




ASF-450 vouwen




ASF-500 vouwen



ASF-600 (40 uscite) *vouwen*



ASF-600 (48 uscite) *vouwen*



2. de seeder pijp sluiten veren (D) kan worden gevonden in de trechter (of aangesloten op de gegolfde pijp van de verdeling paddestoel). Plaats deze veren in de metalen buizen van de frees staven of schijven. Zodra alle seeder buizen zijn gepositioneerd bevestig ze aan de rubberen reductie zoals rechts getoond (D)



4.7.1. DE ZAAI LEIDINGEN OP DE POWER HARROW ASSEMBLEER


Om de leidingen aan te sluiten op de balk:

1. Zorg ervoor dat de Seed Bar correct is aangesloten op de Harrow roller
2. Plaats de onderste pin A van de roller Blade verordening




Verander nooit de positie van pin A. Dit kan leiden tot een gevaar voor pipe-aansluiting op de frees stang en de verdeler


RH/DX



RK/DK/DP



3. Reguleren van de hoogte (verlenging spanning Rod A verhoogt de Bar, verkorting van de spanning Rod verlaagt het) en helling (spanning Rod B) van de zaad balk die moet worden gebruikt



4.8. VERBINDINGSSYSTEEM TUSSEN VOORSTE HOPPER EN ACHTERSTE VERDELING

Hoofd


De seeder/meststof strooier ASF is compleet met een verbindingssysteem tussen de voorste trechter(a) en de verdeel kop (B). Een dergelijke verbinding kan worden aangepast en moet stevig aan de trekker worden bevestigd, om lussen te voorkomen en om de juiste prestaties van de voeding of schijf Harrow te garanderen bij het werken omhoog of omlaag.



4.8.1. BELANGRIJKSTE COMPONENTEN

Het verbindingssysteem bestaat uit:

- A. lange stijve PVC - buizen van 2m
- B. Ondersteunende platen
- C. Blokkerende ringen
- D. Het aansluiten van flenzen tussen de stijve en de flexibele leidingen
- E. Verschillende aanhaal elementen
- F. Aansluiten van elektrische draden




4.8.2. INSTALLATIE VAN HET VERBINDINGSSYSTEEM OP DE TREKKER

Wanneer de seeder/Kunstmeststrooier wordt afgeleverd, wordt het systeem voor aansluiting op de trekker niet geassembleerd.

De assemblage is een taak die moet worden uitgevoerd door de eindgebruiker, die de assembly moet uitvoeren, afhankelijk van zijn trekker en de volgende stappen:

1. Bepaal de lengte (**L**) van de mogelijke exemplaren: 3860, 3660, 3460, 3260, 3060, 2860, 2660, 2460
2. Monteer de platen (**B**) op de lengte (**L**) en bevestig ze stevig aan de tractor
3. Plaats in het recipiënt (**en**) de draad verlengingen en houd de aansluiting uitsteekt met 10/15 cm van hun zitplaatsen (**M**)
4. Trek uit de stoelen (**U**) de draden die zullen worden aangesloten op de trekker (ES: monitor, batterij) het berekenen van de benodigde lengte
5. Spoel mogelijk meer dan lengtes van kabels in hun recipiënt (**en**)
6. Beveilig alle draden met plastic strips
7. Steek de leidingen in elkaar (**a**) en snijd een stuk van het uiteinde om aan te passen aan de lengte (**L**)
8. Plaats de leidingen over de platen, Monteer de flenzen (**D**) aan de uiteinden en bevestig ze met de metalen bevestigingsringen (**C**)




4.8.3. DE HOPPER MET DE MACHINE VERBINDEN





Wees zeer voorzichtig bij het uitvoeren van deze operatie en volg de instructies nauw. De bewerking moet worden uitgevoerd op een niveau oppervlak, met de seeder/meststof strooier en de uitvoering stevig ondersteund door hun ondersteunende stands.

Het nieuw gemonteerde verbindingssysteem kan permanent aan de trekker worden bevestigd. Het presenteert aan zijn uiteinden twee snelle Hitching flenzen voor de voorste Hopper en de achterzijde te implementeren.



Nadat de trechter en de machine zijn aangesloten op de trekker, sluit u ze pneumatisch en elektrisch aan, volgens de onderstaande stappen:

1. Sluit de Ø 130 mm zaad transport pijp (**A**), al bevestigd aan de trechter met de voorste koppelings flens van het verbindingssysteem en bevestig hem met een metalen klemmen.
2. Steek de Ø 60 mm pijp met de elektrische Wi res (**B**), al bevestigd aan de Hopper, in het onderste gat van de voorste Quick-Hitching flens en bevestig hem met een metalen klem.
3. Sluit de elektrische draden uit de trechter aan met de respectievelijke uitbreidingen die eerder op het verbindingssysteem zijn geïnstalleerd (**C**)
4. Trek de machine aan op de trekker.
5. Verbind de Seed-transport Ø 130 mm slang (**D**), afkomstig van de verdeel kop met de achterste Quick-Hitching flens van het verbindingssysteem en bevestig hem met een metalen klem.
6. Verbind de elektrische verlengingen van het verbindingssysteem met de relevante draden van de elektronische componenten die op de machine zijn geïnstalleerd (**E**) en verwijder ze met een plastic strip.



Om de trekker met andere uitrustingsstukken te gebruiken, is het mogelijk om de trechter en de machine te ontkoppelen van de trekker zonder het systeem voor de verbinding met de trekker te verwijderen.

4.9. CONTROLE VAN DE STABILITEIT VAN DE TREKKER EN ZIJN HEFVERMOGEN





Wanneer een machine aan een trekker wordt gekoppeld en, wat de circulatie op de openbare weg betreft, wordt het een integraal onderdeel, het kan zijn stabiliteit veranderen en het moeilijk maken om het te rijden en te werken.

Wanneer u een machine aan de trekker toevoegt, wijzigt u de gewichtsverdeling over de assen. Daarom wordt aanbevolen om aan de voorzijde van de trekker een geschikte ballast toe te voegen om het gewicht over de assen adequaat te verdelen. Bereken de te gebruiken ballast met de volgende formule:

$$M \times s < 0,2 T \times i + Z (d + i)$$

$$Z > \frac{(M \times s) - (0,2 T \times i)}{(d - i)}$$



DE STABILITEIT VAN DE TREKKER

BEREKENEN. waren:

i = *inter-as (m) van het trekkerwiel*

d = *afstand tussen de vooras en de voorste ballast (m)* **s** = *projectie van de uitvoering vanaf de achteras (m)*

T = *massa van de trekker (kg)*

Z = *ballast massa + Hopper met zaden (kg)*

M = *massa-uitvoering (kg)*

Ten minste **20%** van de totale massa van de trekker-uitvoering moet wege op de voorste brug van de trekker. Er zij echter aan herinnerd dat de stabiliteit kan worden verbeterd met de juiste keuze van de combinatie van tractorisatie en met de toepassing van de ballast op de voorzijde, in de door de tractor fabrikant aangegeven grenzen en methoden. Bovendien, wanneer de trekker wordt gestopt, de machine moet worden verlaagd naar de grond, waardoor de stabiliteit te verbeteren.

Tractor wiel basis	i =	M
Afstand tussen de voorkant as en de voorste ballast	d=.....	M
Projectie van de implementen uit de achteras	s =	M
Trekker massa	T =	Kg
Ballast massa	Z =.....	Kg
Massa implementeren	M =.....	Kg

5. gebruiksaanwijzing

5.1. WERKING VAN DE BLOWER



De uitvoering is alleen geschikt voor het beschreven gebruik. Elk ander gebruik uitstel van het in deze gebruikershandleiding beschreven apparaat kan de machine beschadigen en een gevaar voor de gebruiker zijn.

De goede prestaties van de uitvoering zijn afhankelijk van het juiste gebruik en een adequaat onderhoud. Het is daarom raadzaam om de aanwijzingen in dit document nauwgezet te volgen, om eventuele overlast te voorkomen die de goede prestaties en de levensduur van de machine kan aantasten. Het is ook belangrijk om de aanwijzingen in deze handleiding te volgen, omdat de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade veroorzaakt door nalatigheid of het niet naleven van de aanwijzingen. Het hydraulische systeem dat de luchtpomp besturen, moet worden gebruikt, onderhouden en gerepareerd door personeel dat een perfecte kennis heeft van de eenheid zelf en van de gevaren die het kan inhouden. Controleer de juiste inpluggen van de snelkoppelingen: tenzij ze correct zijn, kunnen er beschadigingen optreden op de componenten van het systeem. Koppel de hydraulische verbindingen alleen los nadat ze zijn ontlast.



Het lekken van olie onder druk kan leiden tot huid wonden en ernstige infecties. Als dit gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Het is absoluut verboden om hydraulische componenten in de tractorcabine te installeren.

5.1.1. HYDRAULISCHE AANSLUITING MET DE TREKKER

Controleer in de gebruikershandleiding van de trekker de hydraulische eigenschappen, die als volgt moeten zijn:

- Hydraulisch systeem van het "CLOSED CENTER"-type (ook wel last SENSING genoemd)
- Pomp met variabele cilinderinhoud
- Olielevering van meer dan 50 l/min. de hydraulische werking vereist 24 l/min.
- Werk Druk: 100 ÷ 130 bar Max 150 bar
- Oliekoeling: indien de trekker niet uitgerust is met een adequaat koelsysteem, is het noodzakelijk om er een te installeren
- De trekker moet geschikt zijn voor het ontvangen van een Free-Return flow connector (geen tegen druk).


De oliestroom die nodig is om de blazer te rijden, is afkomstig van de hydraulische verdeler van de tractor, via een **toevoerslang 1/2 a**.

De rotatiesnelheid van de hydraulische motor en bijgevolg van de afzuigeenheid is afhankelijk van de stromingsdruk, die op de manometer wordt weergegeven.

Het systeem is compleet met een veiligheidsklep die het mogelijk maakt dat het apparaat door de traagheid blijft draaien, zelfs nadat het systeem is uitgeschakeld of een plotselinge onderbreking van het systeem heeft plaatsgevonden.


Voor een correcte werking is het belangrijk om de stroom **afvoerslang 3/4 G** van de hydraulische motor aan te sluiten op een **vrije stroom afvoer stekker van de trekker**; deze vrije ontlading **kan geen tegen druk van meer dan 3 bar**. Deze verbinding is vooral van fundamenteel belang om de hydraulische afdichtingen van de motor te beschermen, die, indien beschadigd, zeer gevaarlijke olie lekken mogelijk maken.

- A) Snelkoppeling aan de kant van de **levering 1/2**
- B) Drieweg Electro-Valve
- C) Manometer
- D) Motor
- E) Free-flow ontlading
- F) Veiligheids klep
- G) Snelkoppeling op **free-flow ontlading 3/4**
- H) Stroomaanpassende inrichting (optie)



5.1.2. ADJUSTEMENT VAN DE OLIESTROOM ZONDER VARIABLE VERDRINGERPOMP


Als de trekker geen variabele verdringings pomp heeft, is er een speciale Kit voor dit doel die op aanvraag wordt geleverd.



5.2. VERDELING

De meeteenheid is het belangrijkste element dat het zaadboorwerk maakt. Het is geplaatst onder de zaad Hopper en het wordt aangedreven door het aandrijf wiel door een mechanische Kettingoverbrenging en een universele verbinding. De meeteenheid, die bestaat uit een cilinder met longitudinale holle delen **a**, verdeelt een bepaalde hoeveelheid zaad afhankelijk van de kalibratie-set met behulp van de Control **B** - naar de "Venturi"-type ejector **C**.

De luchtstroom opgewekt door de ventilator blazer **D** en gereguleerd door de Butterfly Throttle **E** vervoert de zaden naar de distributeur hoofd die kan worden gevonden aan het einde van de "Venturi" buis. Vanaf hier worden de zaden meegenomen naar de



Kouter schijven en vervolgens gezaaid. De doseerunit kan werken met zaden van 1 tot 10 mm. de belangrijkste zaden zijn:

- Granen: tarwe, gerst, haver, rogge, triticale, sorghum, rijst
- Grote zaden: maïs, erwten, bonen, soja
- Kleine zaden: gras, klaver, verkrachting

5.3. DE VOORSTE HOPPER ONTHITSEN



De onthitter van de trechter van de trekker kan een zeer gevaarlijke operatie zijn. Gebruik estreme voorzichtigheid tijdens het uitvoeren van de hele operatie en volg de aanwijzingen strikt.

Om de Seed-Drill correct te ontkoppelen, moet u als volgt op een horizontaal oppervlak werken:

- Onderste op de grond de ondersteunende stands en beveilig ze stevig met de juiste pinnen.
- Ontkoppel alle hydraulische en elektrische connectors die de seeder/meststof strooier leveren
- Verwijder de transport golfslang uit het aansluitsysteem
- Haal de trechter uit de tractor en zorg ervoor dat deze in een stabiele positie blijft

5.4. ONTHITTEN VAN DE ACHTERSTE UITVOERING



Het loskoppelen van de schijf of de Power Harrow van de trekker kan een zeer gevaarlijke werking zijn. Gebruik estreme voorzichtigheid tijdens het uitvoeren van de hele operatie en volg de aanwijzingen strikt.

Om disc of Power Harrow correct te ontkoppelen, moet u als volgt op een horizontaal oppervlak werken:

- Onderste op de grond de ondersteunende stands en beveilig ze stevig met de juiste pinnen.
- Ontkoppel alle hydraulische en elektrische connectors die de seeder/meststof strooier leveren
- Verwijder de transport golfslang uit het aansluitsysteem
- Haal de trechter uit de tractor en zorg ervoor dat deze in een stabiele positie blijft

6. ONDERHOUD

6.1. CONTROLES EN CONTROLES

Tijdens de eerste 8 werkuren is het belangrijk om te controleren of alle bouten perfect strak zijn, omdat de spanning die wordt gegenereerd terwijl de machine op het werk is, de structuur te vestigen. Draai indien nodig de bouten aan zoals weergegeven in het volgende schema. Herhaal deze controle op de Kouter schijven en de volgende Harrow veren elke 50 werkuren..

			8,8 Nm	10,9 Nm	12,9 Nm
13	M 8	1,25	25	37	44
		1,00	27	40	47
17	M 10	1,50	50	73	86
		1,25	53	78	91
19	M 12	1,75	86	127	148
		1,25	95	139	163
22	M 14	2,00	137	201	235
		1,50	150	220	257
24	M 16	2,00	214	314	369
		1,50	229	336	393
27	M 18	2,50	306	435	509
		1,50	345	491	575
30	M 20	2,50	432	615	719
		1,50	482	687	804
32	M 22	2,50	502	843	987
		1,50	654	932	1090
36	M 24	3,00	744	1080	1240
		2,00	814	1160	1360

6.2. SMERING



Lees aandachtig de waarschuwingen die op de containers zijn geschreven. Houd oliën en vetten altijd buiten het bereik van kinderen. Vermijd contact met de huid. Na het gebruik van het product, handen wassen goed. U moet de huidige milieubeschermings wetten volgen bij het hanteren van afgewerkte olie.

Wanneer u de uitvoering voor de eerste keer start, Controleer en indien nodig Smeer de volgende componenten:

6.2.1. SMEREN VAN DE GREASERS

Interval h = uren	Bewerking
elke 8/10h Werktijden	-VET DE TIE-ROD TEPELS -SMEER KRUISEN, PIJPEN EN VRIJ WIEL -VET RIJ-MARKERING SCHIJF VET TEPELS

6,3. EINDE SEIZOEN OPERATIES

Aan het einde van het seizoen, of als u denkt dat u de machine lange tijd niet zult gebruiken, moeten de volgende bewerkingen worden uitgevoerd om de integriteit ervan te behouden:

- Verwijder zorgvuldig alle zaden uit de trechter en de verdeel organen.
- Was de machine met veel water, vooral de hoppers, dan droog het. Terwijl u dit doet houd flap B open (figuur hierboven) en verwijder de verbinding bocht naar de venturi. Gebruik geen water reiniger.
Laat flap B open (figuur hierboven) om te beschermen tegen muizen die de machine kunnen beschadigen.
- Controleer de versleten of beschadigde onderdelen zorgvuldig en vervang ze indien nodig
- Draai alle schroeven en bouten
- Bescherm alle ongeverfde onderdelen met smeermiddel
- Bedek de machine om deze te beschermen
- Plaats het op een vlakke ondergrond in een droge ruimte, buiten het bereik van onbevoegde personen.

Het is een voordeel dat de machine gereed is voor gebruik wanneer u deze de volgende keer nodig hebt.

7. ACCESSOIRES



De machine kan worden uitgerust met verschillende opties: voor elke toevoeging Houd er rekening mee dat het gewicht van de machine verandert. Zorg er daarom voor dat de stabiliteit van de trekker niet in het gedrang komt


Voor de montage en het gebruik van eventuele opties Controleer de relevante documenten die aan de opties zijn gekoppeld.

7.1. SCHIJF MET RIJ MARKERING

De rijmarkering is een apparaat dat een referentielijn traceert parallel aan de uitvoering van de trekker op de grond.

Wanneer de trekker klaar is met draaien en zijn richting omgekeerd, gaat het langs de referentielijn met de helft van de tractor baan. Op deze manier worden de inzaai rijen gelijkmatig toegewezen .


- Plaats de rij-Markeer schijven op een meer of minder schuine manier om een voldoende diep spoor te verkrijgen, zelfs met harde ondergrond.
- De lengte van de schijfrem moet gelijk zijn aan de helft van de breedte van het apparaat.
- Wanneer de loop richting omgekeerd is, moeten de rijmarkeringen worden verplaatst met behulp van de handmatige elektrische/hydraulische opdracht.



7.2. PRE-SPROUTING DISCS

De pre-sprouting-schijven traceren twee referentielijnen in correspondentie met de coulter, waarop zaad-uitsluitings magneetkleppen worden aangebracht.

Ze kunnen alleen worden gebruikt met de plus-modellen omdat ze rechtstreeks worden beheerd door de meegeleverde computer. Dit apparaat stelt de gebruiker in staat om de gezaagde grond te behandelen zonder erop te hoeven treden.



7,3. UITSLUITING VAN HYDRAULISCHE SEEDING

Dit apparaat sluit de inzaai niet uit door de bar van de grond te tillen.

Dit is mogelijk dankzij het gebruik van twee hydraulische cilinders die de mechanische trekstangen vervangen die de bar helling regelen.

Met dit accessoire kan de ondergrond zonder zaaien worden bewerkt.



7,4. DIEPTE BEGRENZINGS WIEL

Het diepte begrenzings wiel is een apparaat dat de zaai diepte voor elke zaaien-schijf instelt (niet mogelijk met frees staven).

Zeer precieze zaai dieptes kunnen worden verkregen dankzij rack regulering.



7,5. HOPPER UITBREIDING

De Hopper uitbreiding verhoogt de Hopper capaciteit van een basis 1400 liter tot 1800 liter (+ 400 verlicht).



ALTIJD ORIGINELE ONDERDELEN GEBRUIKEN

ALTIJD DE ORIGINELE ONDERDELEN

GEBRUIK ALTIJD DE ORIGINELE RESERVEONDERDELEN

GEBRUIK ALTIJD ORIGINELE RESERVEONDERDELEN

ALTIJD ORIGINELE ONDERDELEN GEBRUIKEN



ALPEGO S.P. heeft

Administratief hoofdkwartier: via torens van Boundary, 6 36053 Gambellara (Vicenza) – Italië

juridisch hoofdkwartier: Via Giovanni en Giuseppe cenato, 9 36045 Lonigo (Vicenza) – Italië

Tel: 0444/646100- **Fax:** 0444/646199

E-mail: info @ Alpego.com **Internet:** www.alpego.com